
# DocuPrint 340A

# セットアップ&クイックリファレンスガイド



「Adobe」「Adobe ロゴ」「PostScript」「PostScript 3」「PostScript ロゴ」は、

Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の登録商標または商標です。

「Microsoft」「Windows」「Windows NT」は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお ける登録商標です。

画面の使用に際して米国マイクロソフト社の許諾を得ています。

「HP」「HP-GL」「HP-GL/2」「HP-UX」は、日本ヒューレット・パッカード社の登録商標です。

「NetWare」は、Novell, Inc. の登録商標です。

「Macintosh」「漢字 Talk」「MacOS」「AppleTalk」「EtherTalk」「TrueType」は、

Apple Computer, Inc. の登録商標です。

「Intel」「Pentium」は Intel Corporation の商標または登録商標です。

「UNIX」は、X/OPEN Company Ltd. がライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

「Solaris」「SunOS」「NIS(Network Information Services)」は、

米国サンマイクロシステムズの商標または登録商標です。

本製品は、RSA Security Inc. の RSA® BSAFE™ Crypto-C を搭載しております。 RSA は RSA Security Inc. の登録商標です。BSAFE は RSA Security Inc. の米国 およびその他の国における登録商標です。RSA Security Inc. All rights reserved.

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。



「Printing Force FUJI XEROX ロゴマーク」が適用された商品は、富士ゼロックスおよび富士ゼロックスプリンティングシステムズのプリンター技術を活用して製造し、安心と信頼のプリント環境を提供します。

平成明朝体 ™W3、平成角ゴシック体 ™W5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外字を含みます。許可なく複製することはできません。

本書は、地球環境への負担軽減を目的として再資源化(リサイクル)に配慮して製本しています。製品 本体の使用を終了したら、本書は回収業者などによる再資源化にご協力ください。

#### ハードディスクドライブのデータ消失

外部からの衝撃やユーザーマニュアルなどに記載された方法に従わない電源の遮断などの理由によって、本体のハードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。この場合のお客様のデータ消失による直接、間接の損害につき、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### コンピューターウィルスに関連する被害

コンピューターウィルスに感染することによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

#### ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
- ② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。
- ④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。
- ⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。

また、安全法規制(電波規制や材料規制など)は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗 品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

[XEROX] [The Document Company] [Ethernet (イーサネット)] [ContentsBridge] [PDF Bridge] は登録商標です。

[DocuWorks] [CentreWare] [Printing Force FUJI XEROX ロゴマーク] は商標です。

# はじめに

このたびは DocuPrint 340A をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書は、本機をはじめてご使用になるかたを対象に、本機で印刷するための準備、操作方法、および使用上の注意事項などについて記載してあります。製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、製品をご使用になる前に、必ず本書をお読みください。

本書は、読んだあとも必ず保管してください。 本書の内容は、お使いのコンピューターの環境 や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法 を理解されていることを前提に説明しています。

富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社

# 本書の表記

- 本文中の「コンピューター」は、パーソナル コンピューターやワークステーションの総 称です。
- 2. 本文中では、説明する内容によって、次の マークを使用しています。

注記 注意すべき事項を記述しています。 必ずお読みください。

補足 補足事項を記述しています。

参照 参照先を記述しています。

3. 本文中では、次の記号を使用しています。

参照「」:参照先は、本書内です。

参照 』:参照先は、本書内ではなく、

ほかのマニュアルです。 [ ] : コンピューターやプリン

ター操作パネルのディスプレイに表示される項目を表します。また、プリンターから出力されるレポート / リスト名を表します。

〈 〉 : キーボード上のキーや、プリンターのハードウエアボタン、ランプなどを表します。

この取扱説明書のなかで<u>↑</u>と表記されている 事項は、安全にご利用いただくための注意事項 です。

必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお 守りください。

また、本書の「安全にご利用いただくために」 をご一読ください。

この装置は、危険なレーザー光を出さない「クラス」のレーザーシステム」です。取扱説明書に従って操作してください。取扱説明書に書かれた以外の操作は行なわないでください。思わぬ故障や事故を起こす原因になります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてく ださい。

#### 受信障害について

ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この商品の電源スイッチを一旦切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法を組み合せて障害を防止してください。

- ・本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを 変えてみる。
- ・本機とラジオやテレビ双方の距離を離して みる。
- ・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別 系統のものに変えてみる。
- ・受信アンテナやアンテナ線の配置を変えて みる。(アンテナが屋外にある場合は電気店 にご相談ください。)
- ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブ ルに変えてみる。

# マニュアル体系

## 本機に同梱されているマニュアルと記載 内容

### セットアップ & クイックリファレンスガイド

本機の設置手順、用紙のセット方法、困ったとき の対処方法などを説明しています。

# CentreWare の CD-ROM 内のマニュアル (HTML 文書)

プリンター環境の設定方法と、プリンタードライ バーおよび弊社ソフトウエアのインストール方法 を説明しています。

# CentreWare Internet Services のオンラインヘルプ

CentreWare Internet Servicesの項目や各機能の設定方法を説明しています。

#### プリンタードライバーのオンラインヘルプ

プリンタードライバーの項目や各機能の設定方法を説明しています。

#### ユーザーズガイド (PDF)

印刷設定の説明や、操作パネルのメニュー項目、日常管理について、詳しく説明しています。「ユーザーズガイド目次」を参照してください。(このマニュアルは、CentreWare の CD-ROM 内の機種固有マニュアルの中に格納されています。)

### 各エミュレーション設定ガイド (PDF)

ART IV、ESC/P、201H、HP-GL、HP-GL/2 の各エミュレーションについて説明しています。 (このマニュアルは、CentreWare の CD-ROM 内の機種固有マニュアルの中に格納されています。)

## オプション製品に同梱されているマニュ アル、購入するマニュアル

# PostScript Driver Library CD-ROM 内のマニュアル (PDF)

PostScript®プリンターとして使用するための設定方法や、プリンタードライバーで設定できる項目を説明しています。

(PostScript Driver Library CD-ROM は、PostScript ソフトウエアキットに同梱されています。)

#### 設置手順書

各オプション製品の設置手順を説明しています。

商品マニュアル (必要に応じて購入してください) プリンター (プロッター) 制御言語のコマンドな どを説明したマニュアル (リファレンスマニュア ル (ART IV 対応) など) です。

#### 補足

 PDF 文書を表示するには、お使いのコンピューターに Adobe® Acrobat® Reader がインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、 CentreWare の CD-ROM を使って、まず Acrobat Reader をインストールしてください。

# 本機はこんな印刷ができます

#### まとめて1枚(Nアップ)

1枚の用紙に、複数のページ を割り付けて印刷します。



#### 両面印刷

用紙の両面に印刷します。




### フォ**ー**ム\*1

使用頻度の高い印刷フォームは、 フォーム機能を利用すると、 データ転送の時間が短縮できます。



#### 拡大連写

ポスターなどを作製 するときに使用します。



#### 小冊子作成

正しいページ順の小冊子になる ように、両面印刷とページ配分 を組み合わせて印刷します。



#### OHP合紙

OHPフィルムを1枚印刷 するごとに、自動的に 用紙を挿入

プリント\*1



#### スタンプ

印刷データに「社外秘」 などの特定の文字を重ね 合わせて印刷します。



プリンター

で排出指示

▶ 操作パネル

#### お気に入り

よく使う印刷設定を、プリンタードライバーのプロ パティで[お気に入り]に登録して印刷できます。

参照: プリンタードライバーのオンラインヘルプ\*2

# はがき、封筒など

官製はがき、封筒などの 特殊紙を用紙トレイに セットして印刷できます。



### 長尺サイズに対応

用紙トレイ1を使用すると、長辺が900mmまでの 長尺サイズの用紙に印刷できます。

参照: 『ユーザーズガイド』

- 「2.2 官製はがきに印刷する」
- 「2.3 封筒に印刷する」
- 「2.5 ユーザー定義/長尺サイズの用紙に印刷する」

# 時刻指定プリントとは・・・

指示

印刷する時刻を指定できます。印刷指示した データは、プリンター本体に蓄積され、指定 した時刻になると、自動的に印刷されます。

セキュリティー/サンプル/時刻指定

印刷指示したデータを、いったん、プリンター 本体に蓄積して、印刷したいときにプリンター の操作パネルからの指示で出力させる機能 です。第三者に見られたくない文書や、機

複数部数を印刷する場合に、まず1部だけ

印刷し、残りの部数は印刷結果を確認して

から、プリンターの操作パネルからの指示

セキュリティープリントとは・・・

密文書を印刷するときに便利です。

サンプルプリントとは・・・

で出力させる機能です。

参照: 『ユーザーズガイド』

- 「2.6 機密文書を印刷する
- -セキュリティープリント-1
- 「2.7 出力結果を確認してから印刷する
- ーサンプルプリントー
- 「2.8 指定した時刻に印刷する
- -時刻指定プリント-」

### 受信制限

TCP/IPプロトコルを使用する場合、印刷を 受け付けるIPアドレスを制限できます。

参照:『ユーザーズガイド』

「6.3 Webブラウザーでプリンターの状態を

確認/管理する」

- \*1 内蔵増設ハードディスク(オプション)と増設メモリー(オプション)が必要です。
  \*2 オンラインヘルプの使い方については、「コンピューターから印刷する」(P. 23)を参照してください。

# 目次

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 本書の表記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 用紙について・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 用紙について・・・・・・・・・・・・・・・ 25 使用できる用紙・・・・・・・・・・・ 28 使用できない用紙・・・・・・・・・ 28 用紙をセットする・・・・・・・・・ 28 コーザー定義用紙のサイズを設定する・・・・・・・・・・・ 29 用紙の種類を設定する・・・・・・・ 30
<ol> <li>設置について・・・・・・・・・・・・・12</li> <li>同梱品を確認してプリンターを</li> <li>取り出す・・・・・・・・・・・・・・・12</li> <li>オプション製品を取り付ける・・・・・・・12</li> </ol>	5 操作パネルで設定できる 項目一覧・・・・・・・・・・・ 31
増設メモリーを取り付ける・・・・・・・13 ドラム / トナーカートリッジを 取り付ける・・・・・・・・・・・・14 インターフェイスケーブルを 接続する・・・・・・・・・・・・15 電源コードを接続して電源を入れる・・・15 用紙をセットする・・・・・・・・・・16 レポート / リストを印刷する・・・・・・17	6困ったときには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<ul> <li>2 プリンター環境の設定・・・・・・・ 18 使用できる環境について・・・・・・・・ 18 IP アドレスを設定する・・・・・・・・・ 19 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する・・・・・・・・ 20 プリンタードライバーをインストールする・・・・・・・ 22</li> </ul>	A 付録・・・・・・・・・・・・・・・・・51 オプション品と消耗品の紹介・・・・・51 オプション品・・・・・・・51 消耗品について・・・・・・52 製品情報の入手方法・・・・・・・52 最新のプリンタードライバーについて・・・・・・・・52
3 プリンターの基本操作・・・・・・ 23 コンピューターから印刷する・・・・・・ 23 電源を入れる / 切る・・・・・・・ 23 電源を入れる・・・・・・・・・・ 23	本機のファームウエアのバージョン アップについて・・・・・・・・・・ 52 索引・・・・・・・・・・・・・・・ 53
電源を切る ・・・・・・・・・・・・・ 24 節電状態を解除する ・・・・・・・・ 24 印刷を中止する ・・・・・・・・・ 24	商品のお問い合わせ先について

# ユーザーズガイド目次 (参考)

はし	じめに		4	操作パネルの設定・・・・・・ UG-58
本書	の表	記		4.1 共通メニューの概要
マニ	ニュア	 ル体系		4.2 メニュー項目の説明
国際	ミエネ	ルギースタープログラムの目的		4.3 メニュー一覧
法律	単上の	注意事項	5	困ったときには・・・・・・・ UG-98
1	1.1 1.2 1.3	ンターの基本操作・・・・ UG-12 各部の名称と働き 電源を入れる / 切る 節電状態を解除する 印刷を中止する / 確認する オプション品の構成やトレイの用紙 設定などを取得する	3	5.1 用紙が詰まったときは 5.2 異常が発生したら 5.3 印刷の品質が悪いとき 5.4 メッセージー覧 5.5 ネットワーク関連のトラブル 5.6 メール関連のトラブル
		設定なこで取得9 <b>る</b>	6	日常管理······ UG-123
2	印刷:	する ····· UG-21		6.1 ドラム / トナーカートリッジを交換 する
	2.1 2.2 2.3	コンピューターから印刷する 官製はがきに印刷する 封筒に印刷する		6.2 レポート / リストを印刷する 6.3 Web ブラウザーでプリンターの状態 を確認 / 管理する
	2.4 2.5	OHP フィルムに印刷する ユーザー定義 / 長尺サイズの用紙に		6.4 電子メールでプリンターの状態を確認する
	2.6	印刷する 機密文書を印刷する - セキュリ ティープリント -		6.5 印刷枚数を確認する 6.6 清掃について 6.7 プリンターを移動するときは
	2.7	出力結果を確認してから印刷する - サンプルプリント -		
	2.10	指定した時刻に印刷する - 時刻指定 プリント - PDF ファイルを直接印刷する Web ブラウザーから印刷する	Α	付 録・・・・・・・・・・・・ UG-142 A.1 主な仕様 A.2 オプション品と消耗品の紹介 A.3 消耗品と定期交換部品の寿命につい
	2.11	電子メールを使って印刷する - E メールプリント -		て A.4 製品情報の入手方法 A.5 用紙サイズとメモリー容量について
3	3.1	について・・・・・・・・・ UG-49 用紙について		A.6 注意 / 制限事項 A.7 用語集
	3.2 3.3	用紙をセットする ユーザー定義用紙のサイズを設定す る	索	<b>∃</b> I
	3.4	っ 用紙の種類を設定する	商品	品のお問い合わせ先について

# 安全にご利用いただくために

機械を安全にお使いいただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にご利用いただくために」のページを最後までお読みください。

各図記号は以下のような意味を表しています ■

⚠警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能 性があると思われる事項があることを示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定される内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。

△記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。指示内容をよく読み、製品を安全にご利用ください。









高温注意

発火注意

感電注意

指挟み注意

○記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。









禁 止

火気禁止

分解禁止

接触禁止

● 記号は、必ず行っていただきたい指示事項がある ことを示しています。指示内容をよく読み、必ず実 施してください。



指 示






アースを 接続せよ

## 設置および移動時の注意

# 注意


- 高温、多湿の場所や換気が悪くホコリの多い場所には機械を設置しないでください。 発熱による火災や感電の原因となるおそれがあります。
- ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、強燃性スプレーや引火性溶剤、カーテンなどの燃えやすいものに近い場所には機械を設置しないでください。発火の原因となるおそれがあります。
- 機械は、重さに耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。機械の転倒などによりケガの原因となるおそれがあります。
- 機械の重さは、標準構成時(消耗品を含む)で24.6kgです。必ず2人以上で持ち運んでください。

- 機械を持ち上げるときは、次の点を守ってください。守らないと、落下によるケガの原因となります。
  - ・2人で機械正面(操作パネル側)と背面 に立ち、左右両側の下方にあるくぼみを 両手でしっかりと持ちます。
  - 十分にひざを折り、腰を痛めないように 注意してください。
  - ・10度以上に傾けないでください。




・機械の側面および背面には通気口があります。機械の背面は壁から 255mm 以上、正面から向かって左側は壁から 200mm、右側は壁から 300mm 離して設置してください。通気口をふさぐと内部に熱がこも

り、火災の原因となることがあります。 また、機械の操作および消耗品類の交換、 日常の点検など、機械を正しく使用し、機 械の性能を維持するために、下図の設置ス ペースを確保してください。




- 機械を移動する場合は、必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。電源コー ドが傷つき、発熱による火災や感電の原因 となるおそれがあります。
- 用紙トレイを伸張した状態 (Legal の用紙をセットした状態)で、プリンターの前後 (下図の位置)を持って移動しないでください。落下によるケガの原因となったり、用紙トレイが破損するおそれがあります。



## 電源およびアース接続時の注意

# ⚠警告

電源プラグは、定格電圧 100V で、定格電流 15A 以上のコンセントに単独で差し込んでください。また、たこ足配線をしないでください。発熱による火災や感電のおそれがあります。なお、本機の定格電源は、100V、10A となっています。



- 延長コードは、定格 (125V、15A) 未満のものは使用しないでください。発熱による火災のおそれがあります。なお、延長コードが必要な場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。
- 付属の電源コード以外は使用しないでください。また、電源コードを扱う場合は次の点を守ってください。守らないと、火災や感電の原因となります。
  - ・濡れた手で電源プラグに触れない
  - 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしない
  - ・電源コードの上に重いものを載せたり、 引っぱったり、無理に曲げたりしない
  - ・熱器具に近づけない
  - ・束ねたり、結んだりしない
  - いつでも電源プラグが抜けるように、電源プラグの周りには物を置かない

電源コードが傷んだら (芯線の露出、断線) 弊社のプリンターサポートデスクまたは 販売店に交換をご依頼ください。そのまま 使用すると火災や感電のおそれがありま す。



次のようなときには直ちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると火災のおそれがあります。

- ・機械から発煙したり、機械の外側が異常 に熱くなったとき
- 異常な音やにおいがするとき
- ・機械の内部に水や異物(金属片、液体) が入ったとき



万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、電源プラグから出ている緑色のアース線を、必ず次のいずれかに取り付けてください。


- ・電源コンセントのアース端子
- 銅片などを 650mm 以上地中に埋めた もの


・接地工事(D種)を行っている接地端子で使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースが取れない場合や、アースが施されていない場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。

次のようなところには、絶対にアース線を 接続しないでください。


- ・ ガス管 (引火や爆発の危険があります。)
- ・電話専用アース線および避雷針 (落雷時 に大量の電流が流れる場合があり危険 です。)
- ・水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を 果たしません。)

# ⚠注意





- 1 か月に一度は機械の電源スイッチを切り、次のような点検をしてください。 なお、異常がある場合はお買い求めの販売店までご連絡ください。
  - 電源プラグが電源コンセントにしっかり差し込まれていますか。
  - ・電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲 がりなどはありませんか。
  - 電源プラグやコンセントに細かいホコ リがついていませんか。
  - ・電源コードにき裂や擦り傷などはありませんか。





インターフェイスケーブルおよびオプション製品を接続するときは、必ず電源スイッチを切ってください。 感電の原因となるおそれがあります。

## 機械使用上の注意

# ⚠警告



機械の上に花瓶、植木鉢、コップなど水の 入った容器を置かないでください。 水がこ ぼれた場合、火災や感電のおそれがありま す。



機械の上に金属類を置かないでください。 すき間から内部に、クリップやホチキスの 針のような金属類や燃えやすいものが入 り込むと、機械内部がショートし、火災や 感電のおそれがあります。



ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指示している箇所以外 絶対に開けないでください。内部には電圧 の高い部分があり、感電のおそれがありま す。



)機械を改造したり、部品を変更して使用し ないでください。火災のおそれがありま す。



この装置は、レーザーの国際規格 IEC60825-1 (Class1) に適合しています。このことはレーザー被爆の危険がないことを意味しています。レーザーは装置内部で放射されますが、部品内部の漏洩防止筐体やカバーなどによって内部に閉じ込められています。従って、お客様が使用といる場合はレーザーは被爆しません。取扱説明書に書かれていること以外の、カバーを外すなどの操作はしないでください。レーザーの被爆の原因になることがあります。




付属の CD-ROM を CD-ROM 対応プレー ヤー以外では絶対に使用しないでくださ い。大音量により、耳に障害を被ったり、 スピーカーを破損したりするおそれがあ ります。

# ⚠注意



「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺(定着ユニットやその周辺)には、絶対に触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。なお、ヒーター部やローラー部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないください。ケガややけどの原因となります。直ちに電源スイッチを切り、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。




- つまった用紙を取り除くときは、機械内部に紙片が残らないようすべて取り除いてください。紙片が残ったままになっていると火災の原因となるおそれがあります。なお、紙片や用紙がヒーター部の見えない部分およびローラーに巻き付いているときは、無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。直ちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店またはプリンターサポートデスクに連絡してください。
- 機械内部の電池は交換しないでください。 電池を誤って交換すると、破裂するおそれ があります。

## 消耗品取り扱い上の注意

# ⚠警告



ドラム / トナーカートリッジを、絶対に火 中に投じないでください。粉じん爆発によ り、やけどのおそれがあります。



床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けん水を湿らした布等で拭き取ってください。掃除機を用いると、掃除機内部のトナーが、電気接点の火花などにより、粉じん発火する可能性があります。

# 注意



ドラム / トナーカートリッジは、幼児の手の届かないところに保管してください。

# 1 設置について

# 同梱品を確認してプリン ターを取り出す

1. 箱の中のものが、すべてそろっていることを 確認します。

#### 補足

- 移転など、プリンターを長距離移動する可能性がある場合は、梱包材や箱を保管してください。
- □プリンター本体
- □ドラム / トナーカートリッジ (6K)
- □電源コード
- □セットアップ&クイックリファレンスガイド (本書)
- □ CentreWare Φ CD-ROM
- □オンラインユーザー登録カード
- □保守連絡先カード
- 2. プリンターを梱包箱から取り出し、設置場所 に移動します。設置場所は次の事項、および 「設置および移動時の注意」(P.8) に記載さ れている注意と条件を守ってください。
- ・温度 10 ~ 32°C 湿度 15 ~ 85% (結露が ないこと)
  - 温度が 32°C のときは湿度 70% 以下、湿度が 85% のときは温度 28°C 以下でお使いください。

#### 補足

- 冷え切った部屋を暖房器具などで急激に暖めたり、湿度 や温度が低いところから高いところへプリンターを移動した場合は、プリンター内部に水滴が付着し(結露)、 印字品質が低下することがあります。結露が生じた場合には、1時間以上放置して環境になじませてからご使用ください。
- ・直射日光の当たる場所には機械を置かないで ください。
- ・エアコン、ヒーターの風が直接当たる場所に設 置しないでください。
- 梱包箱から取り出したプリンターは、開閉部がテープで止められています。すべてのテープを外します。

## オプション製品を取り付ける

オプション製品を購入している場合は、ドラム / トナーカートリッジや用紙をセットする前に取り付けます。オプション製品を取り付ける必要がない場合は、このあとの「ドラム / トナーカートリッジを取り付ける」(P. 14) に進んでください。本機に取り付けられるオプション製品については、「オプション品と消耗品の紹介」(P. 51) を参照してください。

ここでは、増設メモリーを取り付ける手順について説明します。それ以外のオプション製品については、各オプション製品に同梱されている設置手順書を参照してください。

### ⚠ 警告

- ・ネジで固定されているパネルやカバーなどは、 取扱説明書で指示している箇所以外絶対に開 けないでください。内部には電圧の高い部分が あり、感電のおそれがあります。
- ・機械を改造したり、部品を変更して使用しない でください。火災のおそれがあります。


#### 注記

- ・ 増設メモリーの端子部分に触らないでください。
- ・増設メモリーを曲げたり、傷つけたりしないように注意 してください。
- ・ 増設メモリーに触れる前に、必ず金属などに触れて静電 気を逃がしてください。
- ・プリンター使用中にメモリーを増設した場合は、プリンタードライバーでメモリー容量を設定する必要があります。詳しくは、プリンタードライバーのオンラインへルプを参照してください。


## 増設メモリーを取り付ける

本機には、128MB と 256MB の 2 種類の増設メモリーが用意されています。128MB の増設メモリーを取り付けると、メモリー総容量は192MB になります。256MB の増設メモリーを取り付けると、メモリー総容量は320MB になります。


1. プリンターオプション用カバーのネジを外します。



2. プリンターオプション用カバーを、背面側に ずらし(1)、下側の突起を外してから下方向 に引き抜きます(2)。




3. 金属カバーの上側の2か所のネジを外し(1)、 金属カバーを上側に引き抜きます(2)。



4. 増設メモリーを、切り欠きとスロット側の凸 部分が正しく合うように持ちます。

#### 注記


・ 増設メモリーの取り付け位置を間違えないように注意 してください。




5. 増設メモリーを手順4で確認したスロットに 斜めに差し込んだあと、カチッという音がし て増設メモリーが確実に差し込まれるまで、 プリンター本体側に倒します。

#### 注記


- ・増設メモリーは、基板に対して並行に取り付けます。 右側のスロット(基板に対して垂直に差し込むスロット)には、差し込まないでください。
- ・増設メモリーを正しく差し込むことができない場合は、 無理な力で押し込まないで、増設メモリーとスロットの 位置が合っているかを確認してください。



6. 金属カバー下部の突起を、本体側の切り欠き に合わせて差し込み(1)、上側の 2 か所の ネジを締めます(2)。



7. プリンターオプション用カバー上部の突起を、本体側の切り欠きに合わせて差し込みます (1)。次に、下側の突起を本体に差し込んでから (2)、前面側にずらして本体にしっかりとはめ込みます (3)。



8. プリンターオプション用カバーのネジを締めます。 これで、増設メモリーの取り付けは完了です。


# ドラム / トナーカートリッ ジを取り付ける

ドラム / トナーカートリッジを取り扱う場合は、 次の点に注意してください。

### ⚠ 警告

- ドラム / トナーカートリッジを、絶対に火中に 投じないでください。粉じん爆発により、やけ どのおそれがあります。
- ・ 直射日光や強い光に当てないでください。
- ・ドラム / トナーカートリッジの取り付け作業 は、強い光の当たる場所を避け、できるだけ 5 分以内に終了してください。
- ・ドラム表面には手を触れないでください。また、ドラム / トナーカートリッジを立てたり、 裏返して置いたりしないでください。ドラムを 傷つけることがあります。
- ・ドラムシャッターは、中の感光体(ドラム)に 光が当たらないように保護しています。ドラム シャッターをむやみに開けないでください。
- ・トナーは人体に無害ですが、手や衣服についた ときにはすぐに洗い流してください。
- ・ドラム / トナーカートリッジは、開封後、1年 以内で使い切ることをお勧めします。

1. カバー A を開けます。




#### 補足


・オフセット排出トレイ (オプション)を取り付けている場合は、オフセット排出トレイを折りたたんでから、カバー A を開けます。

#### 注記

- ・プリンター内部の部品には、手を触れないでください。
- 2. ドラム / トナーカートリッジを梱包箱から取り出し、図のように 7 ~ 8 回振ります。




3. ドラム / トナーカートリッジを平らな場所に 置き、トナーシールを水平に引き抜きます。



#### 注記

- トナーシールを引き抜くときは、水平にまっすぐ引き抜いてください。斜めに引くと、途中でテープが切れてしまうことがあります。
- ・トナーシールを引き抜いたあとは、ドラム / トナーカートリッジを振ったり、ドラム / トナーカートリッジに衝撃を与えたりしないでください。

4. ドラム / トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンター内部の溝に挿入します。



#### 注記

- ・プリンター内部の部品には、手を触れないでください。
- ・ドラム/トナーカートリッジが確実にセットされている ことを確認してください。
- 5. カバー A をしっかり閉じます。

#### 注記

手順1でオフセット排出トレイを折りたたんだ場合は、 カバーAを閉じたあとで元に戻してください。

# インターフェイスケーブル を接続する


使用するインターフェイスケーブルをプリン ターに接続します。

USB ケーブルは、コンピューターにプリンタードライバーをインストールしてから接続します。

#### 注記

- ・パラレルケーブルは、弊社オプション製品を使用してください。弊社オプション製品以外のケーブルを使用すると、電波障害を起こすことがあります。
- プリンター背面のインターフェイスコネクターに、インターフェイスケーブルを接続します。

パラレルケーブルの場合は、ケーブルを差し込んだあとで、両側のツメを起こして固定します。




2. パラレルケーブルおよび USB ケーブルの場合は、ケーブルの他方をコンピューターのインターフェイスコネクターに接続します。


# 電源コードを接続して電源 を入れる

電源コードを接続する場合は、「電源およびアース接続時の注意」(P.9)に記載されている警告、および注意を守ってください。

1. 電源コードを、プリンター背面の電源コード コネクターに接続します。電源コードの他方 を、電源コンセントに差し込みます。 電源コンセントにアース線が付いている場 合は、アース線も接続します。



プリンターの電源スイッチの〈┃〉側を押します。
 電源が入り、「プリント デキマス」と表示されます。



#### 補足

- ・ お使いのネットワーク環境によっては、印刷可能になる までに数分かかることがあります。
- ・「プリントデキマス IP アドレス シュトク フカ」と表示 されることがありますが、そのまま操作を続けてください。

## 用紙をセットする


ここでは、用紙トレイに A4 サイズの普通紙をたて置きにセットします。

#### ■ たて置き




#### 参照


- セットできる用紙の種類とサイズ:「用紙について」 (P. 25)
- 1. 用紙トレイを平らな場所に置き、フタを取り ます。




2. 用紙トレイの底にある板が上がっている場合は、押し下げます。



3. 縦ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズ に合わせます (1)。右側の横ガイドクリップ を指でつまみ、用紙サイズに合わせます (2)。



4. 用紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上にしてセットします。



#### 注記

- ・横ガイドに用紙がのり上げないようにしてください。
- ・最大収容枚数、または用紙上限線を超える用紙をセット しないでください。
- ・ 横ガイドは、用紙の幅に正しく合わせてください。 横ガイドの位置がずれていると、用紙が正常に搬送されず、 紙づまりの原因になることがあります。
- 5. 用紙トレイのフタを閉め、プリンターの奥に 突き当たるまでしっかり押し込みます。

#### 注記

- ・ 用紙トレイのフタは必ず閉めてください。フタを閉めないと、用紙がずれる原因になることがあります。
- 6. セットした用紙の種類やサイズによっては、操作パネルでの設定が必要です。 再生紙や厚紙、OHP フィルムなど、普通紙 以外の用紙をセットした場合は、用紙の種類 を変更します。 ユーザー定義サイズの用紙をセットした場 合は、用紙サイズを設定します。

#### 参照

- ・セットできる用紙の種類とサイズ:「用紙について」 (P. 25)
- ・用紙種類の設定:「用紙の種類を設定する」(P. 30)
- ・用紙サイズの設定:「ユーザー定義用紙のサイズを設定する」(P. 29)

# レポート / リストを印刷する

本機が正しく設置されたことを確認するために、 操作パネルを使って [機能設定リスト] を印刷し ます。

#### 補足


- ・操作を間違って、途中でわからなくなった場合は、〈メニュー〉ボタンを押して最初からやり直してください。 操作パネルの操作方法については、「5 操作パネルで設定できる項目一覧」(P.31)を参照してください。
- 1. 〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面 を表示します。
- (▲) または〈▼〉ボタンを何度か押して、 [レポート / リスト] を表示し、〈▶〉ボタン を押します。
- (▲) または (▼) ボタンを何度か押して、 [キノウ セッテイ リスト] を表示し、(▶) ボタンを押します。
- 4. 〈排出 / セット〉ボタンを押します。 【機能設定リスト】が印刷されます。
- 5. 印刷が終わったら、〈メニュー〉ボタンを押 します。

### 印刷例

#### 補足

- ・本機のオプション構成、および設定によって、[機能設定リスト]のレイアウトは異なることがあります。
- ・標準構成のときも出力装置の欄に [リアトレイ] が表示 されます。
- ・レポート / リストは、リアトレイ(オプション)には排出できません。リアトレイを取り付けている場合は、リアトレイ排出レバーを下げてください。

取り付けたオプション製品を 確認できます。



# プリンター環境の設定

## 使用できる環境について

本機は、インターフェイスケーブルで、直接コンピューターと接続するとローカルプリンターとして、ネッ トワークを経由するとネットワークプリンターとして使用できます。

### コンピューターの OS と使用できる環境

接続形態 ローカル			ネットワーク								
ポート名		パラ レル	USB	LPD	NetV	Vare	SM	IB*1	IPP*2	Port 9100	Ether Talk
	プロトコル	-	-	TCP/ IP	TCP/ IP	IPX/ SPX	Net BEUI	TCP/ IP	TCP/ IP	TCP/ IP	Apple Talk
	Windows® 95	0		○*5	0	0	0	0		○*5	
	Windows <sup>®</sup> 98	0	○*3、4	○*5	0	0	0	0		○*5	
	Windows® Me	0	○*3	○*5	0	0	0	0	0	○*5	
	Windows NT® 4.0	0		0	0	0	0	0			
os	Windows® 2000	0	○*3	0	0	0	0	0	0	0	
	Windows® XP	0	○*3	0	0	0		0	0	0	
	Windows Server™ 2003	0	○*3	0	0	0		0	0	0	
	UNIX			O*7							
	Macintosh		○*3′ 6	○*6							○*6

- \*1:Windows ネットワークを使用して印刷する場合に使用します。
- \*2:インターネットを経由して印刷する場合に使用します。Windows Me の場合は IPP ポートをインストールしてくだ さい。
- \*3:接続するコンピューターに USB ポートが必要です。また、Windows 98/Me の場合は、USB Print Utility(弊社 ソフトウエア)を使用します。
- \*4: Windows 98 Second Edition 以降をサポートしています。
- \*5: Windows 95/98/Me の場合は、TCP/IP Direct Print Utility (弊社ソフトウエア) を使用します。
- \*6: PostScript ソフトウエアキット (オプション) が必要です。USB と LPD ポートは Mac OS X にのみ対応しています。
- \*7: PostScript データを印刷する場合は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)と UNIX フィルター(エイ セル株式会社)が必要です。UNIX フィルターは SunOS、Solaris、HP-UX、Linux の各 OS に対応しています。 詳しくは、エイセル株式会社にお問い合わせください。

#### 注記

- ・本機の NetWare、IPP、EtherTalk ポートは、工場出荷時は停止されています。これらのポートを使用する場合は、操 作パネルで起動に設定してください。
- ・ネットワークプリンターとして使用する場合は、CentreWare の CD-ROM 内のマニュアル (HTML 文書) を参照して、 ネットワーク環境の設定をしてください。

- ・ポートの起動:「5 操作パネルで設定できる項目一覧」(P. 31)
- ・ Macintosh からの印刷: PostScript ソフトウエアキット(オプション)内のマニュアル

## IP アドレスを設定する

本機は、ネットワークに接続していると、電源を 入れたときに IP アドレスを DHCP サーバーから 自動的に取得できます。

DHCP サーバーがない、または使用しない場合は、次のいずれかの方法で IP アドレスの取得方法と IP アドレスの設定をしてください。

- ・ 操作パネルから IP アドレスを設定する
- ・同梱されている CentreWare の CD-ROM 内の IP アドレス設定ツールを使用する

#### 注記

- ・DHCP サーバーを使用する場合は、同時に WINS (Windows Internet Name Service)サーバーも使 用してください。
- ・BOOTP サーバーまたは RARP サーバーを使用してアドレス情報を自動的に取得することもできます。この場合は、操作パネルで、[IP アドレス シュトクホウホウ] の項目を [BOOTP] または [RARP] に変更してください。
- ・ネットワーク環境によっては、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定が必要な場合があります。
- ・使用しているネットワーク環境について不明な場合は、 ネットワーク管理者に確認してください。

#### 参照

- IP アドレスの取得方法の詳細:『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』
- IP アドレス設定ツール: CentreWare の CD-ROM 内のマニュアル (HTML 文書)
- CentreWare Internet Services:「CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 20)

#### 補足

- ・IP アドレスを変更する場合は、CentreWare Internet Services から操作できます。
- ・現在設定されている IP アドレスやサブネットマスク、 ゲートウェイアドレスは、[機能設定リスト] で確認で きます。[機能設定リスト] の印刷方法は、「レポート / リストを印刷する」(P. 17) を参照してください。

ここでは、操作パネルから設定する方法を説明します。

#### 補足

・操作を間違って、途中でわからなくなった場合は、〈メニュー〉ボタンを押して、最初からやり直してください。

### IP アドレスの設定

- 1. 〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面 を表示します。
- (▲) または(▼) ボタンを何度か押して、 [キカイ カンリシャ メニュー] を表示し、 (►) ボタンを押します。
- 【ネットワーク / ポート セッテイ】が表示されていることを確認して、〈▶〉ボタンを押します。
- 4. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、 [TCP/IP セッテイ] を表示し、〈▶〉ボタンを押します。
- 5. [IP アドレス シュトクホウホウ] が表示され ていることを確認して、〈▶〉ボタンを押し ます。
- 6. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、 [シュドウ] を表示し、〈排出 / セット〉ボタ ンを押します。
- 7. IP アドレスを入力する画面が表示された場合は、手順 10 に進んでください。 [シュドウ\*] と表示された場合は、手順 8 に進んでください。
- 8. 〈**◀**〉ボタンを押して、[IP アドレス シュト クホウホウ] に戻ります。
- (▼)ボタンを押して、[IP アドレス] を表示し、(►)ボタンを押します。
- 10. 〈▲〉〈▼〉〈▶〉〈◀〉ボタンで IP アドレスを 入力し、〈排出 / セット〉ボタンを押します。 続けてサブネットマスク、ゲートウェイアド レスを設定する場合は、〈◀〉ボタンを押して、 次項「サブネットマスク / ゲートウェイアド レスの設定」に進みます。
- 11. 〈メニュー〉ボタンを押します。 本機が再起動します。

## サブネットマスク / ゲートウェイアドレ スの設定

#### 補足

- ・「プリントデキマス」と表示されている場合は、前項の 手順1~4を行ってから次の手順に進んでください。
- [IP アドレス シュトクホウホウ] または [IP アドレス] と表示されている場合は、〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、[サブネット マスク]を表示し、〈▶〉ボタンを押します。
- (▲)〈▼〉〈▶〉〈◀〉ボタンでサブネットマスクを入力し、〈排出 / セット〉ボタンを押します。
- (◄) ボタンを押して、[サブネット マスク] に戻ります。
- 4. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、 [ゲートウェイ アドレス] を表示し、〈▶〉ボ タンを押します。
- (▲)〈▼〉〈►〉〈◀〉ボタンでゲートウェイ アドレスを入力し、〈排出 / セット〉ボタン を押します。
- 6. 〈メニュー〉ボタンを押します。 本機が再起動します。

# CentreWare Internet Services でプリンターを設 定する

CentreWare Internet Services は、TCP/IP 環境が使用できる場合に、Web ブラウザーを使用して、プリンターの状態や印刷ジョブ状態の表示、設定の変更をするためのサービスです。

プリンターの設定では、操作パネルで設定する項目のうち、システム設定、各ネットワークのポート設定などに関する項目を、本サービスの[プロパティ]で設定できます。

#### 補足

- 本機をローカルプリンターとして使用している場合は、 CentreWare Internet Services は使用できません。
- 次の手順で操作しても CentreWare Internet Services の画面が表示されないときは、『ユーザーズ ガイド 6.3 Web ブラウザーでプリンターの状態を確認/管理する』を参照してください。


- 1. コンピューターを起動し、Web ブラウザー を起動します。
- 2. Web ブラウザーのアドレス入力欄に、プリンターの IP アドレス、または URL を入力し、〈Enter〉キーを押します。
- IP アドレスの入力例



・URL の入力例



CentreWare Internet Services の画面が表示されます。



## オンラインヘルプの使い方

各画面で設定できる項目の詳細については、[へ ルプ] ボタンを押して、オンラインヘルプを参照 してください。

#### 補足

 「ヘルプ」ボタンをクリックしてもヘルプウィンドウが 表示されない場合は、同梱されている CentreWare の CD-ROM をセットして、インストールメニューから [CD-ROM 参照] をクリックし、次のヘルプ(HTML 文書)を参照してください。

¥manual¥devman¥pdf¥ews 340A¥help.html

## CentreWare Internet Services で設定できる項目について

CentreWare Internet Services の各画面で設定できる主な機能は、次のとおりです。

画面	主な機能
サービス	・CentreWare Internet Services からファイルを本機に送信して印刷することができます。
ジョブ	・ ジョブ一覧、およびジョブ履歴一覧が表示されます。ジョブを削除することもできます。
状態	・ 用紙トレイにセットされている用紙の種類や残量、排出トレイの状態、およびドラム / トナーカートリッジなどの消耗品残量や状態が表示されます。
プロパティ	・本体説明製品名やシリアル番号などが表示されます。また、Eメールプリントなどを使用するときに必要な、管理者メールアドレス*、本体メールアドレス*などを設定できます。 ・本体構成メモリーやプリント言語などが表示されます。 ・カウンター表示総出力ページ数が表示されます。 ・用紙トレイの設定用紙トレイの設定用紙を設定できます。 ・ 節電モード設定低電力モードおよびスリーブモードに移行するまでの時間を設定できます。 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メンテナンス	・エラー履歴情報が表示されます。
サポート	・サポート情報が表示されます。設定は変更できます。

<sup>\*:</sup> CentreWare Internet Services だけで設定できる項目です。操作パネルでは設定できません。

# プリンタードライバーをイ ンストールする

コンピューターから印刷するために、プリンタードライバーや TCP/IP Direct Print Utility などの弊社ソフトウエアをインストールします。

プリンタードライバーとは、コンピューターからの印刷データや印刷指示を、本機が解釈できる データに変換するソフトウエアです。

必要なソフトウエア、およびそのインストール方法は、使用する環境によって異なります。本機に同梱されている CentreWare の CD-ROM 内のマニュアル (HTML 文書 ) を参照して、各ソフトウエアをインストールしてください。

### オプション製品の構成と用紙の設定

プリンタードライバーのインストールが完了したら、プリンタードライバーの [プリンタ構成]タブで、オプション製品の構成や各用紙トレイにセットされている用紙種類・サイズ情報を設定します。設定方法は、プリンタードライバーのオンラインヘルプまたは『ユーザーズガイド 1.5 オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する』を参照してください。

[プリンタ構成] タブは、次の手順で表示できます。ここでは、Windows XP の例で説明します。

- 1. [スタート]メニューから、[プリンタと FAX] をクリックします。
- 2. 本機のプリンターアイコンを選択し、[ファイル] メニューから [プロパティ] をクリックします。
- 3. [プリンタ構成] タブをクリックします。

## プリンタードライバーのアンインストー ルについて

Windows 用のプリンタードライバーは、本機に同梱されている CentreWare の CD-ROM 内のプリンタードライバーアンインストールツールを使ってアンインストールできます。詳しくは、CentreWare の CD-ROM 内のマニュアル(HTML 文書)を参照してください。

#### 補足

TCP/IP Direct Print Utility などの弊社ソフトウエアをアンインストールする場合は、CentreWare の CD-ROM 内の製品情報 (HTML 文書) から各ソフトウエアの ReadMe ファイルを参照してください。

# 3 プリンターの基本操作

# コンピューターから印刷する

Windows 環境のアプリケーションから印刷する 場合の基本的な流れを説明します。

(ご使用になるコンピューターやシステム構成によって、異なる場合があります。)

#### 注記

- ・印刷中は、プリンターの電源を切らないでください。紙 づまりの原因になります。
- アプリケーションの [ファイル] メニューから、[印刷] をクリックします。
- 2. 使用するプリンターを本機に設定し、印刷を 実行します。

本機のさまざまな印刷機能を使用するには、プリンターのプロパティダイアログボックスを表示して、必要な項目を設定します。各項目の説明や設定方法は、プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。



#### オンラインヘルプを表示するには

- (1) [?]をクリックして知りたい機能の項目をクリックします。項目の説明が表示されます。
- (2) [ヘルプ] をクリックします。[ヘルプ] ウィンドウが表示されます。

## プロパティダイアログボックスで設定で きる便利な印刷機能

- [基本] タブ: 両面印刷、まとめて 1 枚 (N アップ)、拡大連写、小冊子作成、サンプル / セキュリティー / 時刻指定プリント
- [トレイ / 排出] タブ: OHP 合紙、オフセット 排出、表紙付け
- ・[スタンプ/フォーム]タブ:スタンプ、フォーム


#### 補足

・印刷機能は、「プリンタと FAX」(OS によっては [プリンタ]) ウィンドウのプリンターアイコンから、プロパティダイアログボックスを表示して設定することもできます。

## 電源を入れる / 切る

## 電源を入れる

1. プリンターの電源スイッチの〈 ▮〉側を押します。



2. 電源を入れると、操作パネルのディスプレイ に「オマチクダサイ」と表示されます。この 表示が「プリントデキマス」になることを確認します。

#### 補足

 ・「オマチクダサイ」の表示になっているときは、本機が ウオームアップ中です。この間は、印刷できません。電 源を入れてから 18 秒以下(室温 22°C)で操作できる 状態になり、表示が「プリントデキマス」に変わります。

#### 注記

・エラーメッセージが表示された場合には、「主なエラー メッセージ (50 音順)」(P. 44)を参照して対処をして ください。


## 電源を切る

#### 注記

- ・印刷中は本機の電源を切らないでください。紙づまりの 原因になります。
- ・電源を切ると、本機内に残っている印刷データや本機の メモリー上に蓄えられた情報は消去されます。
- 1. 操作パネルのディスプレイ表示などで、プリンターが処理中でないことを確認します。

フ゜リント テ゛キマス

 プリンターの電源スイッチの⟨○⟩側を押し、 電源を切ります。



## 節電状態を解除する

本機は、待機しているときの電力の消費を抑える ために、低電力モードとスリープモードの2つの モードを備えています。

工場出荷時は、5分間印刷データを受信しないと、低電力モードに移行し、さらに 5分間データを受信しないと(最後のデータ受信から 10分間経過すると)スリープモードに移行する設定になっています。低電力 / スリープモードに移行するか、また、移行する場合は低電力 / スリープモードに切り替わるまでの時間を、低電力モードは 1~60分、スリープモードは 5~60分の間で設定できます。スリープモード時の消費電力は、5W以下で、スリープモードから印刷できる状態になるまでの時間は、約10秒です。

#### 補足

- ・低電力モードとスリープモードは、どちらかのモードだけを有効にすることもできます。
- ・低電力モードとスリープモードを両方とも無効に設定 することはできません。
- 低電力/スリープモードの詳細および設定の変更手順については、「5 操作パネルで設定できる項目一覧」(P.31)または『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』を参照してください。

・低電力モードとスリープモードを、共に有効にしている場合は、スリープモードの設定が優先されます。たとえばスリープモード移行時間を15分、低電力モード移行時間を45分に設定している場合は、最後のデータ受信から15分後にスリープモードに移行します。さらに30分たっても低電力モードにはならず、スリープモードが継続したままになります。

### 節電を解除する

節電状態は、コンピューターからのデータを受信すると、自動的に解除されます。また、操作パネルの〈節電〉ボタンを押すと、手動で節電状態を解除できます。

## 印刷を中止する

印刷を中止するには、プリンター側で印刷の指示を取り消す方法と、コンピューター側で印刷の指示を取り消す方法があります。

# プリンターで印刷中 / 受信中の印刷データの印刷を中止する

操作パネルの〈プリント中止〉ボタンを押します。 ただし、印刷中のページは印刷されます。

#### 補足

 CentreWare Internet Services の [ジョブ] 画面で、 印刷を中止することもできます。操作方法については、 CentreWare Internet Services のオンラインヘルプ を参照してください。

## プリンターに受信されているすべての印 刷データの印刷を中止する

操作パネルで〈オンライン〉ボタンを押してから、 〈プリント中止〉ボタンを押します。中止の処理 が完了したら、再度〈オンライン〉ボタンを押し ます。

## 中止したい印刷データがコンピューター 側で処理中の場合

Windows の場合は、画面右下のタスクバー上の プリンターアイコン をダブルクリックしま す。

表示されたウィンドウから、中止したいドキュメ ント名をクリックし、削除(〈Delete〉キーを押 す)します。



# 4 用紙について

## 用紙について

適正でない用紙を使用した場合、紙づまりや印字品質の低下、故障、および装置破損の原因になることがあります。本機の性能を効果的に使用するために、ここで紹介する用紙を使用することをお勧めします。 なお、推奨の用紙以外を使用するときは、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

## 使用できる用紙

本機で使用できる用紙は、次のとおりです。

一般に市販されている用紙(一般紙と呼びます)に印刷する場合は、下表の用紙を使用してください。ただし、より鮮明に印刷するためには、次項で紹介する標準紙の使用をお勧めします。

用紙トレイ	サイズ	メートル坪量 (単位:g/m <sup>2</sup> )	セット可能枚数
用紙トレイ 1	A4 🖟、B5 🖟、A5 🖟、Legal(8.5×14") 🖟、 Legal(8.5×13") 🖟、Letter(8.5×11") 🖟、 Executive(7.25×10.5") 🖟、ユーザー定義 (幅 76~216mm、長さ 127~900*1mm)	60 ~ 216	150 枚(P 紙)、 または 17.5mm 以下
用紙トレイ2~4 (用紙トレイ3、4は オプション)	A4 , B5 , A5 , Legal (8.5×14") , Legal (8.5×13") , Letter (8.5×11") , Executive (7.25×10.5") , ユーザー定義 (幅 98 ~ 216mm、長さ 148 ~ 356mm)	60~216	550 枚(P 紙)、 または 59.4mm 以下

<sup>\*&</sup>lt;sup>1</sup> 長さが 356mm を超える部分は画質を保障できません。

#### 注記

- ・プリンタードライバーで選択した用紙サイズや用紙種類と異なる用紙で印刷したり、適応していない用紙トレイにセット して印刷したりすると、紙づまりの原因になります。適正な印刷をするために、正しい用紙サイズ、用紙種類、用紙トレ イを選択してください。
- ・水、雨、蒸気などの水分により、印刷面の画像がはがれることがあります。詳しくは弊社プリンターサポートデスク、または販売店にお問い合わせください。

## 標準紙

本機の標準紙は、次のとおりです。

用紙名	メートル坪量 (単位:g/m <sup>2</sup> )	用紙種類	用紙の特長と使用上の注意
FX P	64	普通紙	社内配布資料や一般のオフィス用の中厚口用紙
XEROX 4024DP	75	普通紙	社内配布資料や一般のオフィス用の中厚口用紙
XEROX 4200DP	75	普通紙	社内配布資料や一般のオフィス用の中厚口用紙
RX80	80	普通紙	社内配布資料や一般のオフィス用の中厚口用紙

## 一般紙

弊社が推奨する用紙は、次のとおりです。

用紙名	メートル坪量 (単位:g/m <sup>2</sup> )	用紙種類	用紙の特長と使用上の注意
FX L	64	普通紙	社内配布資料や一般のオフィス用の中厚口用紙
FX EP	64	普通紙	上質プリンター用紙
FX Green 100	67	再生紙	古紙パルプ 100% で必要最小限の白色度の再生紙
FX R	67	再生紙	古紙パルプ 70% 以上で長期保存性に優れた再生紙

## 特殊紙

本機では、次の用紙にも印刷できます。これらの用紙を特殊紙と呼びます。

用紙名	メートル坪量 (単位:g/m <sup>2</sup> )	用紙種類	用紙の特長と使用上の注意
JE001	-	OHP フィルム	<ul><li>白枠なしの OHP フィルム</li><li>補足</li><li>排出されたOHPフィルムは貼り付きのおそれがあるので、約 20 枚を目安に排出トレイから取り出し、よくさばいて温度を下げてください。</li></ul>
20 面ラベル V860	-	厚紙 1	
官製はがき	190	厚紙 2	
モナーク、COM-10、 C5、DL サイズ封筒	-	厚紙 1	
RX110	110	厚紙 1	
KF135	135	厚紙 1	

#### 注記

- ・封筒のうら面には印刷できません。
- ・ユーザー定義サイズで、用紙の種類が厚紙2の用紙に印刷する場合は、印刷間隔が非常に長く(最大約60秒)なること があります。

#### 補足

- ・表に記載されていない厚紙などの特殊紙については、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせくださ
- ・OHPフィルムや官製はがき、封筒に印刷する方法については、『ユーザーズガイド』で詳しく説明しています。そちらを 参照してください。

## 使用できない用紙

次のような用紙は、紙づまりや故障、および装置破損の原因になります。使用しないでください。

- FUJI XEROX フルカラー OHP フィルム (例: V556、V558、V302)
- ・インクジェット専用紙
- ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・ 一度印刷された用紙(カラープリント含む)
- しわや折れ、破れのある用紙
- ・湿っている用紙、ぬれている用紙
- ・ 反っている (カールしている) 用紙
- ・静電気で密着している用紙
- ・貼り合わせた用紙、のりの付いた用紙
- 絵入りのはがき
- ・ 紙の表面が特殊コーティングされた用紙
- ・表面加工したカラー用紙
- ・ 150°C の熱で変質するインクを使った用紙
- 感熱紙
- ・ カーボン紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いた用紙
- ・ ざら紙や繊維質の用紙など、表面がなめらかで ない用紙
- ・酸性紙を使用した場合は、文字ボケが出ること があります。そのときは、中性紙に替えてくだ さい。
- ・凹凸や止め金のある封筒
- ・台紙全体がラベルなどで覆われていないラベル用紙

#### 注記

・ 絵入りのはがきを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が 給紙ロールに付着し、給紙できなくなることがありま す。

# 用紙をセットする

## 用紙トレイに用紙をセットする

用紙トレイに用紙をセットする手順は、「用紙をセットする」(P. 16) と同様です。手順の詳細は、 そちらを参照してください。

ここでは、セット方法が異なる次の用紙について 説明します。

- · A4 サイズよりも大きい用紙
- 封筒


#### 参照

・用紙トレイにセットできる用紙の種類やサイズ:「使用できる用紙」(P. 25)


## A4 サイズよりも大きい用紙をセットする

次の手順に従ってトレイを延長し、用紙をセット してください。

1. 用紙トレイの左右の突起部を外側に動かしてロックを解除します。



2. 用紙トレイの持ち手の部分を持って、延長部 を最大限手前に引き出します。



#### 補足

- ・用紙トレイを引き出すと、用紙トレイの左右の突起部は 自動的にロックされます。
- 3. 以降、A4 サイズの用紙の場合と同様の手順で、用紙をセットしてください。

#### 参照

・「用紙をセットする」(P. 16)

#### 補足

- ・用紙トレイを延長した場合は、延長部の上にフタをしてください。
- ・用紙トレイ 1 の場合は、フタを付けない状態で用紙トレイを最大に伸ばすと、900mm までの長さの長尺用紙をセットできます。その場合は、用紙がトレイからずれ落ちないように、用紙の後端をまるめるか、手で支えてください。


### 封筒をセットする

封筒を用紙トレイにセットする場合は、フラップ を閉じて、あて名面を上にし、下の図の向きに セットしてください。

また、操作パネルで用紙の種類やサイズを設定する必要があります。「ユーザー定義用紙のサイズを設定する」(P. 29)「用紙の種類を設定する」(P. 30)を参照して、設定を変更してください。

#### 注記

・ 封筒のうら面には、印刷できません。



# ユーザー定義用紙のサイズ を設定する

ユーザー定義サイズの用紙を用紙トレイ1~4に セットして印刷する場合は、操作パネルで用紙サ イズを設定します。

また、用紙サイズによってプリンタードライバー での設定も必要です。

ここでは、操作パネルでの設定の仕方を説明します。プリンタードライバーでのユーザー定義サイズの登録の仕方は、『ユーザーズガイド 2.5 ユーザー定義 / 長尺サイズの用紙に印刷する』を参照してください。

#### 操作パネルでの設定

#### 注記

・プリンタードライバーおよび操作パネルで用紙サイズを設定するときは、実際に使用する用紙のサイズと必ず同じにしてください。用紙と異なるサイズを設定して印刷すると、機械の故障の原因になることがあります。特に、幅の狭い用紙の場合、実際の用紙よりも大きいサイズが設定されていると、故障の原因になります。

#### 補足

・ユーザー定義サイズから定形用紙サイズの設定に戻す場合は、下記の手順6で[ジドウ]を選択してください。セットした用紙のサイズと向きを、本機が自動的に検知します。

- 1. 〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面 を表示します。
- (▲) または〈▼〉ボタンを何度か押して、 [キカイ カンリシャ メニュー] を表示し、 〈▶〉ボタンを押します。
- (▲) または(▼) ボタンを何度か押して、 [プリント セッテイ] を表示し、(▶) ボタンを押します。
- 4. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、 [トレイノ ヨウシサイズ] を表示し、〈▶〉ボタンを押します。
- 5. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、設 定するトレイを表示し、〈▶〉ボタンを押し ます。
- 6. 〈▼〉ボタンを押して、[テイケイガイ] を表示し、〈排出 / セット〉ボタンを押します。
- [タテ (Y) ホウコウ ノ サイズ] が表示されていることを確認して、〈▶〉ボタンを押します。
- 8. 〈▲〉および〈▼〉ボタンで数値を入力した ら、〈排出 / セット〉ボタンを押します。
- (◄) ボタンを押して、[タテ (Y) ホウコウ ノ サイズ] に戻ります。
- 10. 〈▼〉 ボタンを押して、[ヨコ (X) ホウコウ ノ サイズ] を表示し、〈▶〉 ボタンを押します。
- 11. 〈▲〉および〈▼〉ボタンで数値を入力した ら、〈排出 / セット〉ボタンを押します。
- 12. 〈メニュー〉ボタンを押します。

## 用紙の種類を設定する

用紙トレイ 1 ~ 4 にセットする用紙種類は、あらかじめ操作パネルで設定しておく必要があります。正しい画質の処理をするため、次の表を参考にして、必ず操作パネルで用紙種類の設定をしてください。

### 注記

・用紙の種類の設定が、トレイにセットされている用紙と 合っていないと、正しく画質の処理がされません。その 場合、トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れた り、印字品質が悪くなることがあります。

#### 参照

・セットできる用紙と用紙種類:「使用できる用紙」 (P. 25)

主な用紙名	メートル坪量 (単位:g/m <sup>2</sup> )	トレイに設定 する用紙種類
FXPなど	60 ~ 105	フツウシ (初期値)
FX Green 100、 FX R など	60 ~ 105	サイセイシ
ラベル紙や封筒、 官製はがきなど	106 ~ 159	アツガミ 1
	160 ~ 216	アツガミ 2
JE001 など	-	OHP フィルム

## 操作パネルでの設定

- 1. 〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面 を表示します。
- (▲)または(▼)ボタンを何度か押して、 [キカイ カンリシャ メニュー]を表示し、 (►)ボタンを押します。
- (▲) または(▼) ボタンを何度か押して、 [プリント セッテイ] を表示し、(►) ボタン を押します。
- 4. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、 [トレイノ ヨウシシュルイ]を表示し、〈▶〉 ボタンを押します。
- 5. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、設 定するトレイを表示し、〈▶〉ボタンを押し ます。
- (▲) または〈▼〉ボタンを何度か押して、 セットする用紙種類を表示し、〈排出 / セット〉ボタンを押します。
- 7. 〈メニュー〉ボタンを押します。

# 5 操作パネルで設定できる項目一覧

操作パネルについての詳細は、『ユーザーズガイド 4 操作パネルの設定』を参照してください。

・主な操作と使用する操作パネルのボタン

メニュー画面を表示 / 終了する	〈メニュー〉ボタン
メニューの階層を切り替える	〈▶〉ボタン(1 つ下の階層に移動)、または〈◀〉ボタン(1 つ上の階層に戻る)
同階層内でメニューや項目を切り替える	〈 $▲$ 〉ボタン( $1$ つ前のメニューや項目を表示)、または〈 $\blacktriangledown$ 〉ボタン( $1$ つあとのメニューや項目を表示)
設定値のカーソル (_) を左右に移動する	〈▶〉ボタン(1 つ右に移動)、または〈◀〉ボタン(1 つ左に移動)
設定を確定する	〈排出 / セット〉ボタン


#### 補足


- ・


  は次のオプション製品を取り付けた場合に設定できます。
  - ①:内蔵増設ハードディスク
- ②:オフセット排出トレイ
- ③:トレイ3およびトレイ4
- ④:リアトレイ
- ⑤: PostScript ソフトウエアキット\* は、初期値です。


次ページに続く

フ<sup>°</sup>リント デキマス 参照 ⟨メニュー⟩ボタン ・[201H]、[ESCP]、[HPGL]: 各エミュレーション設定ガイド 201H、ESCP、 HPGL、PDF、 PCL プリントゲンゴノ プ゜リントショリモート**゛** ブスウ リョウメン シナイ \*、 チョウヘントジ、 タンペントジ インサツ モート <u>ヒョウシ゛ュン \*、コウカ゛シツ、コウソク</u> <u>[1234567890123]</u> 32文字 各桁0x21~0x7d (►: 終点記号) ハ゜スワート` シナイ \*、スル ソート A4 \*、ジドウ ヨウシサイス レイアウト シ゛ト゛ウバ イリツ \*、100%(トウバイ)、 カタログ(ショウサッシ)、2アップ、4アップ [レイアウト]は[プリントショリモード]で[PS]が選択されている場合、表示されない 選択できるサイズは ジドウ \*、 トレイ1、トレイ2、トレイ3、トレイ4 A4 \* ヨウシサイズを参照 ヨウシ トレイ A4 \* B5 8 5 x 11 8 5 x 14 8 5 x 13 A5 7 25 x 10 5 ヨウシ サイス ハイシュツサキ センタートレイ \*、@リアトレイ、②オフセットハイシュツトレイ インサツ ホウコウ タテ \*、ヨコ チョウヘントシ゛ \*、 タンへ゜ントシ゛ リョウメン シナイ \*、スルー フォント 81種類から選択 Courier \* シンホ゛ル セット ROMAN-8 \* 35種類から選択 フォント サイス 12.00 \* 4.00~50.00 単位:0.25 10.00 \* 6.00~24.00 単位:0.01 フォント ピッチ フォーム ライン 64 \* 5~128 単位:1 ブ スウ 1 \* 1~999 単位:1 mageEnhancement スル \*、シナイ ムコウ \*、ユウコウ ムコウ \*、ユウコウ HexDump ト ラフト モート Line Termination シナイ \*、Add-LF、Add-CR、CR-XX レポート、リストは、〈排出/セット〉ボタンで印刷開始 レポート/リスト ジョブリレキ レポート、エラーリレキ レポート、シュウケイ レポート、 キノウ セッテイ リスト、フォント リスト、<sup>⑤</sup>PSフォント リスト、 ART EX71-4 UZI SPSIOD UZI 201H tyfl UZI ユーザ ーテイキ リスト、「アリントケーシュ」、 ① チクセキフ ンショ リスト、<sup>①</sup>シ ュシンキョカト メインリスト、セイヒン カイシュウ シート ESC/P セッテイ リスト、HP-GL/2 セッテイ リスト、 HP-GL/2 トウロク リスト、TIFF セッテイ リスト、 TIFF トウロク リスト、PDF セッテイ リスト、PCL セッテイ リスト PCL 71-4 1121 105 メーター カクニン メーター1、メーター2、メーター3









### 困ったときには 6


## 用紙が詰まったときは

## ⚠ 注意

つまった用紙を取り除くときは、機械内部に紙片が残らないようすべて取り除いてください。紙片が 残ったままになっていると火災の原因となるおそれがあります。なお、紙片や用紙がヒーター部の見え ない部分およびローラーに巻き付いているときは、無理に取らないでください。ケガややけどの原因と なるおそれがあります。直ちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店またはプリンターサポートデ スクに連絡してください。

操作パネルのメッセージに従って、カバーを開け、詰まっている用紙を取り除いてください。用紙が破れ た場合は、紙片が内部に残っていないかどうかを確認してください。

### カバー D(オフセット排出トレイ)(オプション)



### カバー A

オフセット排出トレイ(オプショ ン)が付いている場合は、オフセッ ト排出トレイを上に折りたたんで から、カバー A を開けます。

カートリッシ゛ヲ ハス゛シテ ヨウシヲ ジョキョ

用紙トレイ


と表示された場合 → P. 37

手順 → P. 37


カバー B \*1


下図のレバーを持ち上げてカバー Bを開けます(1)。


★マークがあるレバーを手前に倒 して、定着ユニットのカバーを開き (2)、詰まっている用紙を取り除き ます。












図のレバーを押し上げて カバーを開けます。

引き出して、用紙を取り除く

### カバー A の奥で用紙が詰まった場合

「カミヅマリ デス カバーA ヲ アケテ クダサイ」、または「カートリッジヲ ハズシテ ヨウシヲ ジョキョ」というメッセージが操作パネルに表示された場合は、次の手順に従って詰まっている用紙を取り除いてください。

- カバーAを開け、ドラム/トナーカートリッジの取っ手を持ってプリンターから取り出します(1)。
- 2. 図のロールを回して、奥に詰まっている用紙 を取り除きます (2)。



 ドラム / トナーカートリッジ、およびカバー A を元に戻します。

#### 注記


- オフセット排出トレイ(オプション)を取り付けている場合は、先にカバーAを閉じてから元に戻してください。
- ・オフセット排出トレイを上に折りたたんだ状態で印刷 すると、紙づまりの原因になることがあります。トレイ は必ず開いた状態で使用してください。

### トレイの奥で用紙が詰まった場合

「スベテノ トレイヲ ヒキダシ トレイオクノ ヨウシヲジョキョ」というメッセージが「ジョキョシタアト カバー A ヲ アケシメ シテクダサイ」と交互に表示された場合は、次の手順に従って詰まっている用紙を取り除いてください。


#### すべてのトレイを引き出す

- 1. すべての用紙トレイを引き抜き、しわになっている用紙があれば、取り除きます。
- 2. プリンターの奥を点検し、詰まっている用紙を取り除きます。



#### 用紙を取り除いたら

- 1. 引き出した用紙トレイを、プリンターの奥に 突き当たるまでしっかり押し込みます。
- 2. カバー A を開閉します。カバー A を開閉し ないと、エラーは解除されません。



## 異常が発生したら

故障かなと思う前に、もう一度、下表を参照して、本機の状態を確認してください。

#### ⚠ 警告

- ・ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指示している箇所以外絶対に開けないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあります。
- ・ 機械を改造したり、部品を変更して使用しないでください。火災のおそれがあります。

#### 補足

- ・印刷処理が正しく行われなかったときの情報は、[ジョブ履歴レポート] に保存されます。印刷処理がされていない場合は、[ジョブ履歴レポート] を印刷して、印刷処理状況を確認してください。なお、正しく処理できない印刷データは破棄されることがあります。[ジョブ履歴レポート] の印刷方法については、「レポート / リストを印刷する」(P. 17) を参照してください。
- ・トラブルの原因は、お使いのネットワーク環境に対し、プリンター本体、お使いのコンピューター、サーバーなどが正しく設定されていないことや、本機の注意制限の場合もあります。『ユーザーズガイド 付録 A.6 注意 / 制限事項』およびCentreWare の CD-ROM 内のマニュアル(HTML 文書)を参照して確認してください。

症状	原因 / 処置
電源が入らない	プリンターの電源が切れていませんか ? 電源スイッチの〈   〉側を押して、電源を入れてください。
	参照 ・「電源を入れる / 切る」(P. 23)
	電源コードが抜けている、またはゆるんでいませんか ? プリンターの電源を切り、電源コードを電源コンセントとプリンターに差し込み直してください。そのあとで、プリンターの電源を入れてください。
	参照 ・「電源コードを接続して電源を入れる」(P. 15)
	正しい電圧のコンセントに接続していますか ? プリンターは、適切な定格電圧および 定格電流のコンセントに、単独で接続してください。
	参照 ・「電源およびアース接続時の注意」(P. 9)

症状	原因 / 処置
印刷できない	〈プリント可〉ランプが消灯していませんか?本機がオフライン状態、またはメニューを設定している状態になっています。下記の表示状態に応じて処置してください。 ・[オフライン] 〈オンライン〉ボタンを押して、オフライン状態を解除します。 ・その他 〈メニュー〉ボタンを押して、メニューを設定している状態を解除します。
	参照 ・『ユーザーズガイド 1.1 各部の名称と働き』
	操作パネルのディスプレイにメッセージが表示されていませんか?表示されている メッセージに従って処置してください。
	参照 ・「主なエラーメッセージ」(P. 44)
	パラレルケーブルで接続している場合、コンピューターは双方向通信に対応していますか ? 工場出荷時、本機の双方向通信の設定は、[ユウコウ] になっています。コンピューターが双方向通信に対応していないと、印刷できません。この場合は、操作パネルで、双方向通信の設定を [ムコウ] にしてから印刷してください。
	参照 ・『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』
	メモリー容量が不足していませんか?次のいずれかの方法で対処してください。 ・ [グラフィックス] タブの [印刷モード] が [高精細] の場合は、[標準] にする ・ [詳細設定] タブの [ページ印刷モード] を [する] にする ・ プリントページバッファを増やす ・ 増設メモリー(オプション)を取り付けて、メモリーを増設する
	参照 ・ [印刷モード] / [ページ印刷モード]: プリンタードライバーのオンラインヘルプ ・ プリントページバッファ:『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』
印刷を指示したのに〈プリント 可〉ランプが点滅、点灯しない	インターフェイスケーブルが抜けていませんか?電源スイッチをいったん切り、インターフェイスケーブルの接続を確認してください。
	使用するインターフェイスが設定されていますか?インターフェイスのポート状態を 確認してください。
	参照 ・『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』
	コンピューターの環境が正しく設定されていますか?プリンタードライバーなどコン ピューターの環境を確認してください。
〈エラー〉ランプが点灯してい る	操作パネルのディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか?操作パネルに表示されているエラーメッセージを確認して、エラーの対処をしてください。
	参照 ・「主なエラーメッセージ」(P. 44)
〈エラー〉ランプが点滅してい る	お客様自身では対処できないエラーが発生しています。表示されているエラーメッセージやエラーコードを書き留めたうえで電源を切り、電源プラグをコンセントから 抜いて、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
印刷を指示していないのに、「プリントシテイマス」が表示 される (パラレルインターフェ イス使用時)	本機の電源を入れたあとに、コンピューターの電源を入れませんでしたか?〈プリント中止〉ボタンを押して、印刷を中止します。
	補足 ・ 本機の電源を入れるときには、コンピューターの電源が入っていることを確認してください。
印字品質がよくない	画像トラブルが発生しているおそれがあります。後述の「印刷の品質が悪いとき」を 参照して処置してください。
	参照 ・「印刷の品質が悪いとき」(P. 42)

症状	原因 / 処置
正しい文字が印字されない(文 字化けが起こる)	本機に標準で搭載されていないフォントを使用して印刷しています。アプリケーションで使用しているフォントを確認してください。PostScript(オプション)を使用している場合は、必要なフォントをダウンロードしてください。
画面表示と印刷結果が一致しない	TrueType フォントをプリンターフォントに置き換える設定になっていませんか?プリンタードライバーの [詳細設定] タブにある [フォントの設定] で、TrueType フォントの印刷方法を変更してください。
	参照 ・プリンタードライバーのオンラインヘルプ
〈プリント可〉 ランプが点灯、点滅したまま排紙されない	データが本機内部に残っています。印刷の中止、または残っているデータの強制排出をしてください。 データを強制排出するには、〈オンライン〉 ボタンを押してオフライン状態にしてから、 〈排出 / セット〉 ボタンを押します。排出が終わったら、もう一度〈オンライン〉 ボタンを押して、本機をオンライン状態にします。
	補足 ・ パラレル /USB ポートを使用している場合、〈オンライン〉ボタンを押すタイミングによって、データ受信がジョブの途中になることがあります。この場合、それ以降の印刷データは〈排出 / セット〉ボタンを押したあとに、新しい印刷ジョブとして認識され、最後にオフラインを解除したあとに印刷されます。またそのとき、正常に印刷されないことがあります。
	参照 ・ 印刷の中止方法:「印刷を中止する」(P. 24)
印刷に時間がかかる	受信バッファ容量の不足が考えられます。解像度の高い文書を印刷するときは、操作パネルの [メモリーセッテイ] で使用しない項目のメモリー容量を減らして、プリントページバッファの容量が大きくなるようにしてください。 受信バッファ容量を増やすと、印刷処理が速くなることがあります。印刷するデータの量に応じて、バッファ容量を調整してください。 また、使用していないポートを停止して、ほかの用途向けにメモリーを割り当てることをお勧めします。
	参照 ・『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』
	[印刷モード] の設定で、[高精細] が選択されていませんか? [グラフィックス] タブの [印刷モード] の設定を [標準] に変更すると、印刷にかかる時間を短縮できることがあります。
	参照 ・プリンタードライバーのオンラインヘルプ
	TrueType フォントの印刷方法によっては、印刷に時間がかかることがあります。プリンタードライバーの [詳細設定] タブにある [フォントの設定] で、TrueType フォントの印刷方法を変更してください。
	参照 ・ プリンタードライバーのオンラインヘルプ
印字された文書の上部が欠ける	用紙トレイのガイドは、正しい位置にセットされていますか? 用紙トレイの縦、横のガイドを正しい位置にセットしてください。
縮小されて印字される	参照 ・「用紙をセットする」(P. 16)

症状	原因 / 処置
用紙が送られない 紙づまりが起こる 用紙が重送される 用紙が斜めに送られる 用紙にしわがつく	用紙は正しくセットされていますか?用紙を正しくセットしてください。また、ラベル紙、OHPフィルム、はがき、封筒などをセットする場合は、用紙の間に空気が入るように、よく紙をさばいてください。
	・「用紙をセットする」(P. 16)
	用紙が湿気を含んでいませんか?新しい用紙と交換してください。 
	参照 ・「用紙をセットする」(P. 16)
	適切な用紙を使用していますか?使用できる用紙をセットしてください。
	参照 ・「使用できる用紙」(P. 25)
	用紙トレイが外れていませんか?トレイをプリンターの奥までしっかり押し込んでく ださい。
	プリンターは水平な場所に設置されていますか?安定した平面の上に移動してください。
	参照 ・「設置および移動時の注意」 (P. 8)
	用紙トレイのガイドは、正しい位置にセットされていますか?用紙トレイの縦、横の ガイドを正しい位置にセットしてください。
	参照 ・「用紙をセットする」(P. 16)
	絵入りのはがきを使用しましたか?給紙ロールを清掃してください。
	参照 ・『ユーザーズガイド 6.6 清掃について』
	用紙の継ぎ足しをしています。トレイにセットしてある用紙を使い切る前に、用紙を継ぎ足すとこのような現象が起こることがあります。セットしている用紙をよくさばいてから、もう一度セットしてください。用紙を補給するときは、セットしている用紙を使い切ってから補給してください。
封筒にしわがつく	封筒の種類によっては、しわがつくことがあります。本機のカバー C、B を開け、定着ユニットの左右にあるレバーを押し上げてください。しわを軽減できます。
	注記 ・両面ユニットのカバー C を開けてから、カバー B を開けます。
	封筒の印刷が終了したら、必ずレバーを元の位置に戻してください。
異常な音がする	プリンターの設置場所は、水平ですか?安定した平面の上に移動してください。
	参照 ・「設置および移動時の注意」(P. 8)
	カバー A が開いていませんか?カバー A をしっかりと閉じてください。
	用紙トレイが外れていませんか?トレイをプリンターの奥までしっかり押し込んでく ださい。
	本機内に異物が入っていませんか?電源を切り、本機内部の異物を取り除いてください。本機を分解しないと取り除けない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは 販売店にご連絡ください。

## 印刷の品質が悪いとき

印字品質が悪い場合は、次の表から最も近い症状を選び、処置してください。

該当する処置をしても印字品質が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご 連絡ください。

症状	原因 / 処置
印刷がうすい (かすれる、不鮮明)	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
	参照 ・「用紙をセットする」(P. 16)
	ドラム / トナーカートリッジが劣化、 損傷しているか、 カートリッジ内にトナーが残っていません。 新しいドラム / トナーカートリッジと交換してください。
	参照 ・「ドラム / トナーカートリッジを取り付ける」(P. 14)
	トナーセーブ機能が有効になっていませんか。プリンタードライバーの [詳細設定] タ ブで、トナーセーブのチェックを外してください。
	参照 ・プリンタードライバーのオンラインヘルプ
	定着ユニットの左右にあるレバーが上がっています。プリンターのカバー C、B を開け、定着ユニットの左右にあるレバーを押し下げてください。
	注記 ・両面ユニットのカバー C を開けてから、カバー B を開けます。
黒点や黒線が印刷される	ドラム / トナーカートリッジが劣化、または損傷しています。新しいドラム / トナーカートリッジと交換してください。
	参照 ・「ドラム / トナーカートリッジを取り付ける」(P. 14)
等間隔に汚れが起きる	用紙搬送路に汚れが付着しています。数枚印刷してください。
	ドラム / トナーカートリッジが劣化、または損傷しています。新しいドラム / トナーカートリッジと交換してください。
	参照 ・「ドラム / トナーカートリッジを取り付ける」(P. 14)
黒でぬりつぶされた部分に白	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。
点が現れる	参照 ・「使用できる用紙」(P. 25)
	ドラム / トナーカートリッジが劣化、または損傷しています。新しいドラム / トナーカートリッジと交換してください。
	参照 ・「ドラム / トナーカートリッジを取り付ける」(P. 14)

症状	原因 / 処置
指でこするとかすれる トナーが定着しない 用紙がトナーで汚れる	用紙トレイにセットした用紙と操作パネルで設定した用紙種類が合っていません。用 紙トレイにセットした用紙に適する用紙種類を操作パネルで設定してください。
7 Japan T 7 C73TO G	参照 ・「使用できる用紙」(P. 25) ・「用紙の種類を設定する」(P. 30)
	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
	参照 ・「用紙をセットする」(P. 16)
	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。
	参照 ・「使用できる用紙」(P. 25)
用紙全体がぬりつぶされて印 刷される	ドラム / トナーカートリッジが劣化、または損傷しています。新しいドラム / トナーカートリッジと交換してください。
	参照 ・「ドラム / トナーカートリッジを取り付ける」(P. 14)
	   高圧電源の故障が考えられます。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連   絡ください。
何も印刷されない	一度に複数枚の用紙が搬送されています(重送)。用紙をよくさばいてからセットし直 してください。
	参照 ・「用紙をセットする」(P. 16)
	ドラム / トナーカートリッジが劣化、 損傷しているか、 カートリッジ内にトナーが残っていません。 新しいドラム / トナーカートリッジと交換してください。
	参照 ・「ドラム / トナーカートリッジを取り付ける」(P. 14)
白抜けや白筋が出る	高圧電源の故障が考えられます。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連 絡ください。
	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
	参照 ・「用紙をセットする」(P. 16)
	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。
	参照 ・「使用できる用紙」(P. 25)
文字がにじむ	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。
	参照 ・「使用できる用紙」(P. 25)
	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
	参照 ・「用紙をセットする」(P. 16)
縦長に白抜けする	ドラム / トナーカートリッジが劣化、損傷しているか、カートリッジ内にトナーが残っていません。新しいドラム / トナーカートリッジと交換してください。
	参照 ・「ドラム / トナーカートリッジを取り付ける」(P. 14)

症状	原因 / 処置
斜めに印刷される	用紙トレイのガイドが正しい位置にセットされていません。用紙トレイの縦、横のガイドを正しい位置にセットしてください。
	参照 ・「用紙をセットする」(P. 16)
OHP フィルム / はがき / 封筒 にきれいに印刷されない	本機で使用できない種類の OHP フィルム、はがき、封筒がセットされています。適切な用紙をセットしてください。
	参照 ・「使用できる用紙」 (P. 25)
	プリンタードライバーのプロパティや操作パネルで、用紙の種類が適切に設定されて いるか確認してください。
	参照 ・「用紙の種類を設定する」(P. 30)
	プリンタードライバーで、トナーセーブ機能が有効になっていたり、解像度が低く設定されています。プリンタードライバーの [詳細設定] タブや [グラフィックス] タブで、設定を変更してください。

## 主なエラーメッセージ

## 主なエラーメッセージ (50 音順)

操作パネルにエラーメッセージが表示された場合は、その指示に従って対処してください。また、メッ セージの内容によっては、下表の参照先の指示に従って対処してください。

メッセージの内容	参照先
***-*** といったエラーコードが表示されている	「エラーコード一覧」(P. 46)
紙づまり、または「ヨウシヲジョキョ」と表示さ れている	「用紙が詰まったときは」(P. 36)
ドラム / トナーカートリッジの交換、セット	消耗品の梱包箱に記載されている手順、または「ドラム / トナーカートリッジを取り付ける」(P. 14)
用紙のセットや、用紙の補給	「用紙をセットする」(P. 16) 「用紙トレイに用紙をセットする」(P. 28)

ここでは、上記以外のメッセージで、メッセージの意味や対処方法がわかりにくいものを説明します。本 書に記載されていないメッセージについて詳細を知りたい場合は、『ユーザーズガイド 5.4 メッセージー 覧』を参照してください。

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
HDD ファイル フリョウ [セット]キーデショキカシマス	内蔵増設ハードディスク(オプション)を取り付けている場合で、機械の使用中に 停電などでいったん電源が切られたために、ハードディスク内のデータが壊れたこと が考えられます。 操作パネルの〈排出 / セット〉ボタンを押してください。ハードディスクが初期化 されます。
	注記 ・ ハードディスクを初期化すると、登録したフォームやロゴ、セキュリティープリントのデータなどが消去されます。 また、PostScript ソフトウエアキット(オプション)を取り付けている場合は、 PostScript のダウンロードフォントも消去されます。
オフライン	〈オンライン〉ボタンを押したため、オフライン状態になっています。オフライン状態を解除するには、再び〈オンライン〉ボタンを押してください。
オフライン データ アリ	補足 ・ オフライン状態のときは、コンピューターからの印刷データは受信できません。
プリント デキマス DNS サーバ コウシン フカ	DNS から IP アドレスを取得できませんでした。 DNS の設定と IP アドレスの取得方法の設定を確認してください。
	参照 ・CentreWare Internet Services のオンラインヘルプ
プリント デキマス IP アドレス シュトク フカ	DHCP サーバーからの IP アドレスの取得に失敗しました。 IP アドレスの取得方法を変更し、手動で IP アドレスを設定してください。
	参照 ・「IP アドレスを設定する」(P. 19)
プリント デキマス ドラム / トナーコウカンジキ	ドラム / トナーカートリッジの残量が少なくなっています。新しいドラム / トナーカートリッジを準備してください。なお、このメッセージが表示されてからも、約 100 枚は通常どおり印刷できます。
ヨウシ シュルイガ ナイタメ ホカノ ヨウシニ ヘンコウ	用紙トレイに、プリンタードライバーの [用紙種類の優先指定] で指定した用紙種類の用紙がセットされていません。操作パネルの〈排出 / セット〉ボタンを押して、 異なる種類の用紙に印刷するか、〈プリント中止〉ボタンを押して印刷を中止してく
[セット]デ プリントカイシ [チュウシ]デ キャンセル	表はる種類の用紙に印刷するが、(ノリンド中正/ ボタンを押して印刷を中正して、 ださい。
ログファイル フリョウ [セット] キーデショキカシマス	内蔵増設ハードディスクを取り付けている場合で、本機の使用中に停電などでいったん電源が切られたために、ハードディスク内のデータが壊れたことが考えられます。 操作パネルの〈排出 / セット〉ボタンを押してください。ログファイルが初期化されます。
	注記 ・ログファイルの初期化には、数十秒かかります。初期化中に本機の電源を切らな いでください。

### エラーコード一覧

操作パネルや[ジョブ履歴レポート]の[ジョブ処理状態]欄にエラーコードが表示された場合は、下表 でエラーコードを参照して、処置してください。

- ・エラーコードが表示されたときは、本機内に残っている印刷データや、本機のメモリー上に蓄えられた情報は保証されま せん。
- ・本機の電源を切ると、プリンター内の残っている印刷データやプリンターのメモリー上に蓄えられた情報は消去されます。 ・「デンゲン ヲ オフーオン シテクダサイ \*\*\*-\*\*\*」と表示された場合は、お客様で対処できないエラーが発生しているため、 表には記載されていません。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

エラーコード	原因 / 処置
003-747	操作パネルで用紙トレイ 1 ~ 4 の [トレイ ノ ヨウシサイズ] を [ジドウ] に設定、プリンタードライバーの [用紙トレイ選択] を [自動] に設定した上で、非定形サイズの印刷を指示するなど、プリントパラメーターの組み合わせが正しくありません。 印刷指示を確認してください。
008-314	両面ユニットが正しく取り付けられていません。 プリンターの電源を切り、両面ユニットが正しく取り付けられているかを確認してください。
010-420	部品の交換時期になりました。 「***-***」の表示内容を、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
016-500	SMTP サーバーの名前が正しく設定されていません。 CentreWare Internet Services の[プロパティ]で、SMTP サーバーの設定が正しいかを確認してください。また、DNS サーバーの設定も確認してください。
	参照 ・『ユーザーズガイド 2.11 電子メールを使って印刷する - E メールプリント -』
016-501	POP3 サーバーの名前が正しく設定されていません。 CentreWare Internet Services の[プロパティ]で、POP3 サーバーの設定が正しいかを確認してください。また、DNS サーバーの設定も確認してください。
	参照 ・『ユーザーズガイド 2.11 電子メールを使って印刷する - E メールプリント -』
016-502	POP3 サーバーへのログインに失敗しました。 CentreWare Internet Services の [プロパティ] で、POP3 で使用するユーザー名とパスワードが正しいかを確認してください。
	参照 ・『ユーザーズガイド 2.11 電子メールを使って印刷する - E メールプリント -』
016-503	SMTP サーバーの名前が正しく設定されていません。 CentreWare Internet Services の[プロパティ]で、SMTP サーバーの設定が正しいかを確認してください。また、DNS サーバーの設定も確認してください。
	参照 ・『ユーザーズガイド 2.11 電子メールを使って印刷する - E メールプリント -』
016-504	メール送信時に行う [POP before SMTP] で、POP3 サーバーの名前が正しく設定されていません。 CentreWare Internet Services の [プロパティ] で、POP3 サーバーの設定が正しいかを確認してください。また、DNS サーバーの設定も確認してください。
	参照 ・『ユーザーズガイド 2.11 電子メールを使って印刷する - E メールプリント -』
016-505	メール送信時に行う [POP before SMTP] で、POP3 サーバーへのログインに失敗しました。 CentreWare Internet Services の [プロパティ] で、POP3 で使用するユーザー名とパスワードが正しいかを確認してください。
	参照 ・『ユーザーズガイド 2.11 電子メールを使って印刷する - E メールプリント -』

エラーコード	原因 / 処置
016-701	メモリーが不足したため、ART EX の印刷データを処理できませんでした。 [グラフィックス] タブの [印刷モード] が [高精細] の場合は、[標準] にして印刷を指示してください。
	参照 ・プリンタードライバーのオンラインヘルプ
016-702	プリントページバッファが不足したため、ART EX または PostScript の印刷データを処理できませんでした。次のいずれかの方法で対処してください。 ・ [印刷モード] が [高精細] の場合は、[標準] にする ・ [詳細設定] タブの [ページ印刷モード] を [する] にする (ART EX のみ) ・ プリントページバッファを増やす ・ 増設メモリー (オプション) を取り付けて、メモリーを増設する
	参照 ・ [印刷モード] / [ページ印刷モード]: プリンタードライバーのオンラインヘルプ ・ プリントページバッファ: 『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』
016-705	内蔵増設ハードディスク(オプション)が取り付けられていないので、セキュリティープリント 文書が登録できませんでした。 セキュリティープリント機能を使用するには、内蔵増設ハードディスクを取り付ける必要があり ます。
016-706	セキュリティー / サンプルプリントの最大ユーザー数を超えました。 本機内に蓄積されている不要な文書やセキュリティープリントの登録ユーザーなどを削除し、も う一度印刷を指示してください。
016-707	内蔵増設ハードディスク(オプション)が取り付けられていないか、またはハードディスクの故障などで、サンプルプリントが印刷できませんでした。 サンプルプリント機能を使用するには、内蔵増設ハードディスクが必要です。
016-709	印刷処理中に、ART EX コマンドの構文エラーが発生しました。 印刷ジョブを一度削除して、もう一度印刷を指示してください。
016-716	ハードディスクの容量が不足したので、TIFF ファイルをスプールできませんでした。 内蔵増設ハードディスク(オプション)を取り付けるか、内蔵増設ハードディスク内の不要な データを削除して、空き容量を増やしてください。
016-720	印刷処理中に、PCL コマンドの構文エラーが発生しました。 印刷ジョブを一度削除して、もう一度印刷を指示してください。
016-721	印刷処理中エラーが発生しました。次の原因が考えられます。
	1 については、自動トレイ選択で印刷をする場合は、[ヨウシノ ユウセン ジュンイ] で、用紙のどれかを [セッテイシナイ] 以外に設定してください。また、ユーザー定義用紙を選択すると、自動的に [ヨウシノ ユウセン ジュンイ] が [セッテイシナイ] に設定されてしまうので、注意してください。2 については、印刷データを確認してください。
	参照 ・ 用紙の優先順位の設定:『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』
016-726	操作パネルで [プリントモード シテイ] が [ジドウ] に設定されている場合に、プリント言語を 自動的に選択できませんでした。 操作パネルやコマンドを使ってプリント言語を指定してください。
016-728	TIFF ファイルにサポートしていない Tag が含まれていました。 印刷データを確認してください。
016-729	TIFF データの色数、解像度が有効範囲の上限を超えているため、印刷できませんでした。 TIFF ファイルの色数、解像度を変更して、もう一度印刷を指示してください。
016-730	サポートされていないコマンドを検知しました。 印刷データを確認し、エラーを引き起こすコマンドを削除して、もう一度印刷を指示してくださ い。

エラーコード	原因 / 処置
016-731	TIFF データが途中で切れていて印刷できませんでした。 もう一度印刷を指示してください。
016-732	指定されたフォームが登録されていません。 フォームを再登録して、もう一度印刷を指示してください。
016-744	PDF ファイルに、本機では対応していない機能が含まれているため、印刷できませんでした。 Adobe Acrobat Reader を使って PDF ファイルを開き、[ファイル] メニューの [印刷] から 印刷を指示してください。
016-748	ハードディスクの領域が不足しているため、印刷できません。 印刷データを分割する、複数部印刷している場合は 1 部ずつ印刷するなどで、印刷データのペー ジ数を少なくしてください。 また、内蔵増設ハードディスク内の不要なデータを削除して空き容量を増やしてください。
016-749	JCL コマンドの構文エラーが発生しました。 印刷設定を確認するか、JCL コマンドを訂正してください。
016-751	PDF ファイルを、PDF Bridge 機能を使用して印刷できませんでした。 Adobe Acrobat Reader を使って PDF ファイルを開き、[ファイル] メニューの [印刷] から 印刷を指示してください。
016-752	メモリーが不足しているため、PDF ファイルを PDF Bridge 機能を使用して印刷できませんで した。 ContentsBridge Utility を使用している場合は、[印刷設定] ダイアログボックスで [印刷モード] の設定を次のように変更してください。 ・[高画質] が選択されていた場合は、[標準] に変更する ・[標準] が選択されていた場合は、[高速] に変更する
	補足 ・『ユーザーズガイド 2.9 PDF ファイルを直接印刷する』 ・ ContentsBridge Utilityを使用しないでPDFファイルを直接印刷している場合は、『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』を参照して操作パネルで [PDF] の設定を変更してください。
016-753	PDF ファイルのパスワードが、プリンターに設定されている暗証番号、または ContentsBridge Utility で設定した暗証番号と一致しません。 正しい暗証番号を、プリンター、または ContentsBridge Utility で設定して、もう一度印刷を指示してください。
016-755	い。 CDPIが表示されていない DDF ファフルはCDPIできません
010-755	印刷が許可されていない PDF ファイルは印刷できません。 Adobe Acrobat を使用して、PDF ファイルの印刷禁止の指定を解除してから、もう一度印刷を指示してください。 参照 ・ Adobe Acrobat に付属のマニュアル
016-761	イメージ処理中にエラーが発生しました。 [グラフィックス] タブの [印刷モード] が [高精細] の場合は [標準] にして、もう一度印刷を指示してください。それでも印刷できない場合は、[詳細設定] タブの [ページ印刷モード] を [する] に設定して印刷してください。 参照 ・[印刷モード] / [ページ印刷モード]: プリンタードライバーのオンラインヘルプ
016-762	実装されていないプリント言語が指定されました。 本機は標準で、ART EX、ART IV、201H、ESC/P、HP-GL、HP-GL/2、TIFF、PDF データ を処理できます。PostScript データを送信したい場合は、オプションの PostScript ソフトウ エアキットを取り付けてください。

エラーコード	原因 / 処置
016-796	メール受信時に添付文書だけを印刷するように設定している場合に、文書が添付されていない メールを受信したので、そのメールが破棄されました。 メール本文やメールヘッダー情報なども印刷したい場合は、CentreWare Internet Services の[プロパティ]で、設定を変更してください。
	参照 ・CentreWare Internet Services のオンラインヘルプ
016-797	Eメールプリント機能を使用して本機に送信したメールのあて先が、正しくありません。 正しいあて先を指定して、もう一度メールを送信してください。
	参照 ・『ユーザーズガイド 2.11 電子メールを使って印刷する - E メールプリント -』
016-799	操作パネルで用紙トレイ 1 ~ 4 の [トレイ ノ ヨウシサイズ] を [ジドウ] に設定、プリンタードライバーの [用紙トレイ選択] を [自動] に設定した上で、非定形サイズの印刷を指示するなど、プリントパラメーターの組み合わせが正しくありません。 印刷指示を確認してください。
116-701	メモリーが不足したため、両面印刷ができません。 メモリーを増設することをお勧めします。
116-702	代替フォントで印刷されました。 印刷データを確認してください。
116-703	PostScript(オプション)でエラーが発生しました。 印刷データを確認するか、プリンタードライバーの[詳細]タブのスプールの設定で、双方向通 信のチェックを外してください。
116-710	受信データが HP-GL、HP-GL/2 スプールサイズを超えたため、正しい原稿サイズ判定が行われていない可能性があります。 HP-GL、HP-GL/2 オートレイアウトメモリーの割り当て量を増やすか、内蔵増設ハードディスク(オプション)を取り付けることをお勧めします。
116-711	指定した ART EX フォームのサイズと向きが、印刷する用紙と合っていません。 用紙サイズと向きを、指定した ART EX フォームに合わせて、もう一度印刷を指示してください。
116-712	ART EX フォームメモリーが不足したため、フォームが登録できません。 不要なフォームを削除するか、ART EX フォームメモリーの領域を増やしてください。
116-714	HP-GL、HP-GL/2 コマンドエラーが発生しました。 印刷データを確認してください。
116-715	ART EX フォームの登録上限数に達したので、フォームが登録できませんでした。 不要なフォームを削除してください。
116-718	指定した ART EX 用フォームは登録されていません。 登録されているフォームを使用するか、フォームを登録してください。フォームの登録状態は、 [ART EX フォーム登録リスト] で確認できます。
116-720	・「レポート / リストを印刷する」(P. 17) PCL メモリーが不足したため、印刷できません。
	不要なポートを停止するか、各メモリーのバッファサイズを調整してください。 または、メモリーを増設することをお勧めします。
116-737	ART IV ユーザー定義メモリーが不足したため、ユーザー定義データが登録できません。 不要なデータを削除するか、ART IV ユーザー定義メモリーの領域を増やしてください。
116-738	指定した ART IV フォームのサイズと向きが、印刷する用紙と合っていません。 用紙のサイズと向きを、指定した ART IV フォームに合わせて、もう一度印刷を指示してください。
116-739	ART IV フォームメモリー、またはハードディスクの容量が不足して、フォーム、またはロゴデータが登録できません。 不要なデータを削除するか、ART IV フォームメモリーの領域を増やしてください。

エラーコード	原因 / 処置
116-740	印刷データにプリンターの制限値を超える値が使用されているため、数値演算エラーが発生しました。 印刷データを確認してください。
116-741	ART IV フォームの登録上限数に達したので、フォームが登録できませんでした。 不要なフォームを削除してください。
116-742	ART IV ロゴデータの登録上限数に達したので、ロゴデータが登録できません。 不要なロゴデータを削除してください。
116-743	ART IV フォームメモリーが不足して、フォーム、またはロゴデータが登録できません。 ART IV フォームメモリーの領域を増やすか、内蔵増設ハードディスク(オプション)を取り付けることをお勧めします。
116-745	ART IV コマンドエラーが発生しました。 印刷データを確認してください。
116-746	指定した ART IV 用フォームは登録されていません。 登録されているフォームを使用するか、フォームを登録してください。 フォームの登録状態は、[ART IV, PR201H, ESC/P ユーザー定義リスト] で確認できます。
116-747	HP-GL、HP-GL/2 の有効座標エリアに対して、ペーパーマージン値が大きすぎます。 ペーパーマージン値を少なくして、もう一度印刷を指示してください。
116-748	HP-GL、HP-GL/2 の印刷データに描画データがありません。 印刷データを確認してください。
116-750	バナーシートの給紙トレイが故障しているため、バナーシートを出力できません。 バナーシートの給紙トレイを、正常な状態にしてください。または、操作パネルでバナーシート の給紙トレイを変更してください。
	参照 ・『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』
116-780	本機が受信したメールの添付文書に問題があります。 添付文書を確認してください。
	参照 ・『ユーザーズガイド 2.11 電子メールを使って印刷する - E メールプリント -』

# A 付録

## オプション品と消耗品の紹介

## オプション品

主なオプション製品は以下のとおりです。お買い上げの際は、販売店までご連絡ください。

商 品 名	商品コード	備考	
内蔵増設ハードディスク	E3300034	セキュリティープリント機能やサンプルプリント機能を使用できるようになります。使用するには、増設メモリー (オプション) の取り付けが必要です。	
増設メモリー(128MB)	E3300035	内蔵増設ハードディスク、PostScript ソフトウエアキット	
増設メモリー(256MB)	EC100235	† などを取り付ける場合などに必要です。また、印刷する 紙サイズによっては、両面印刷時に増設メモリーが必動 場合があります。	
A4 ユニバーサルトレイ(550 枚)	E3300027	標準紙 (P 紙) を 550 枚までセットできる用紙トレイです。 2 段まで取り付けることができます。	
リアトレイ	E3300026	厚紙などを印刷する場合、用紙のカールを低減したいとき に使用します。	
オフセット排出トレイ	E3300025	ジョブごとに位置をずらして排出する機能(オフセット排 出)を使用できます。	
PostScript ソフトウエアキット		本機を PostScript 対応プリンターとして利用できます。ま	
・平成3書体	E3300085	た、Macintosh からも印刷できるようになります。 使用するには、増設メモリー(オプション)の取り付けが	
・モリサワ2書体	E3300084	必要です。	
パラレルインターフェイスケーブル		本機をローカルプリンターとして使用する場合に必要で	
・PC/AT 用 D-Sub25Pin	E3200011	す。	
・PC98 用 フルピッチ 36Pin	VD14		
・PC98 MATE 用 ハーフピッチ 36Pin	YH57		

商品の種類や商品コードは2004年7月現在のものです。

### 消耗品について

消耗品の種類と取り扱いについて説明します。消耗品の交換手順については、消耗品の梱包箱に記載されている手順、および『ユーザーズガイド6.1 ドラム / トナーカートリッジを交換する』を参照してください。

#### 注記

・弊社が推奨していない消耗品を使用された場合、本機の本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本機には、弊社が推奨する消耗品をご使用ください。

#### 消耗品の種類

#### 補足

・本機を購入時は、ドラム / トナーカートリッジ 6K が同梱されています。

消耗品の種類	商品コード	形態
ドラム / トナーカート リッジ 6K	CT350246	1個/1箱
ドラム / トナーカート リッジ 10K	CT350247	1個/1箱

### 消耗品の取り扱いについて

- ・ 消耗品の箱は、立てた状態で保管しないでくだ さい。
- ・消耗品 / メンテナンス品は、使用するまでは開 封せずに、次のような場所を避けて保管してく ださい。
  - 高温多湿の場所
  - ・火気がある場所
  - ・直射日光が当たる場所
  - ・ほこりが多い場所
- ・消耗品は、消耗品の箱や容器に記載された取り 扱い上の注意をよく読んでから使用してくだ さい。
- ・消耗品は、予備を置くことをお勧めします。
- ・消耗品を発注するときは、商品コードを確認の うえ、弊社プリンターサポートデスクまたは販 売店にご注文ください。

## 製品情報の入手方法

### 最新のプリンタードライバーについて

最新のプリンタードライバーは、弊社のホームページからダウンロードできます。

#### 補足

- ・通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。
- プリンターのプロパティダイアログボックスの [詳細設定] タブ> [バージョン情報]をクリックします。
- [Fuji Xerox ホームページ] をクリックします。
   Web ブラウザーが起動して、ホームページが表示されます。
- 3. 指示に従って、該当するプリンタードライ バーをダウンロードします。

#### 補足

- ・本機に同梱されている CentreWare の CD-ROM を 使って弊社のホームページを参照することもできます。 インストールメニューの [ホームページ] をクリックしてください。
- ・弊社のダウンロードサービスページのアドレス (URL) は、次のとおりです。

http://download.fujixerox.co.jp/

- 最新のプリンタードライバーの機能については、プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。
- ・CentreWare EasyOperator のドライバーインストールツールを使用すると、弊社ホームページからダウンロードできるプリンタードライバーがお使いのプリンタードライバーより新しい場合、新しいプリンタードライバーを自動でダウンロードできます。更新方法の詳細については、本機に同梱されている CentreWare のCD-ROM 内のマニュアル (HTML 文書) を参照してください。

### 本機のファームウエアのバージョ ンアップについて

弊社では、プリンター本体に組み込まれたソフトウエア(以下、ファームウエアと呼びます)を、コンピューターからバージョンアップするツールを提供しています。

最新のファームウエアおよびバージョンアップ 用ツールは、下記の弊社ホームページのアドレス (URL) から取り出すことができます。

表示されたホームページの指示に従って、該当するファームウエアをダウンロードしてください。 http://download.fu jixerox.co.jp/

#### 補足

・通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。

### 「→○○○○」と記載しているものは、本索引内の○○○○の欄を参照してください。

# 索引

記号・英数	印刷の品質が悪い	. 42
〈▲〉〈▼〉〈◀〉〈▶〉ボタン	OHP フィルム / はがき / 封筒にきれいに	
	印刷されない	. 44
2 アップ→まとめて 1 枚	印刷がうすい(かすれる、不鮮明)	
A4 ユニバーサルトレイ 51	黒点や黒線が印刷される	. 42
AppleTalk 18	黒でぬりつぶされた部分に白点が	
CentreWare Internet Services	現れる	. 42
オンラインヘルプの使い方 20	白抜けや白筋が出る	. 43
設定できる項目21	縦長に白抜けする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
プリンターを設定する 20	等間隔に汚れが起きる	
EtherTalk 18	斜めに印刷される	
IPP 18	何も印刷されない	
IPX/SPX 18	文字がにじむ	
IP アドレスを制限する→受信制限	指でこするとかすれる/トナーが定着	. +3
IP アドレスを設定する19	しない / 用紙がトナーで汚れる	. 43
LPD 18		
NetBEUI	用紙全体がぬりつぶされて印刷される	
NetWare 18	印刷を中止する	
N アップ→まとめて 1 枚	インターフェイスケーブルを接続する	
N	エラーコード一覧	. 46
OS と使用できる環境18	エラーメッセージ(操作パネル)	
Port910018	オフセット排出トレイ	
PostScript ソフトウエアキット 18, 51	オプション製品の構成を設定する	
SMB 18	オプション製品を取り付ける	
	オプション品	. 51
TCP/IP	オンラインヘルプ	
TCP/IP Direct Print Utility	(CentreWare Internet Services)	. 20
UNIX フィルター	オンラインヘルプ	
USB	(プリンタードライバー)	. 23
USB Print Utility		
USB ケーブルを接続する	カ	
	, ,	5
USB ケーブルを接続する →インターフェイスケーブルを接続する	拡大連写	5 . 36
USB ケーブルを接続する →インターフェイスケーブルを接続する <b>ア</b>	拡大連写	. 36
USB ケーブルを接続する →インターフェイスケーブルを接続する <b>ア</b> 異常が発生したら	拡大連写	. 36 . 36
USB ケーブルを接続する →インターフェイスケーブルを接続する <b>ア</b> 異常が発生したら	拡大連写 カバー A カバー B カバー C	. 36 . 36 . 36
USB ケーブルを接続する →インターフェイスケーブルを接続する <b>ア</b> 異常が発生したら	拡大連写 カバー A カバー B カバー C カバー D	. 36 . 36 . 36
USB ケーブルを接続する →インターフェイスケーブルを接続する <b>ア</b> 異常が発生したら	拡大連写 カバー A カバー B カバー C カバー D 紙づまり→用紙が詰まったときは	. 36 . 36 . 36 . 36
USB ケーブルを接続する →インターフェイスケーブルを接続する <b>ア</b> 異常が発生したら	拡大連写 カバー A カバー B カバー C カバー D 紙づまり→用紙が詰まったときは 機械使用上の注意	. 36 . 36 . 36 . 36
USB ケーブルを接続する →インターフェイスケーブルを接続する <b>ア</b> 異常が発生したら	拡大連写 カバー A カバー B カバー C カバー D 紙づまり→用紙が詰まったときは 機械使用上の注意 機能設定リスト	. 36 . 36 . 36 . 36 . 10
USB ケーブルを接続する →インターフェイスケーブルを接続する <b>ア</b> 異常が発生したら	拡大連写 カバー A カバー B カバー C カバー D 紙づまり→用紙が詰まったときは 機械使用上の注意 機能設定リスト 強制排出する	. 36 . 36 . 36 . 36 . 10 . 17
USB ケーブルを接続する →インターフェイスケーブルを接続する <b>ア</b> 異常が発生したら	拡大連写 カバー A カバー B カバー C カバー D 紙づまり→用紙が詰まったときは 機械使用上の注意 機能設定リスト 強制排出する ゲートウェイアドレスの設定	. 36 . 36 . 36 . 36 . 10 . 17
USB ケーブルを接続する →インターフェイスケーブルを接続する <b>ア</b> 異常が発生したら	拡大連写 カバー A カバー B カバー C カバー D 紙づまり→用紙が詰まったときは 機械使用上の注意 機能設定リスト 強制排出する ゲートウェイアドレスの設定 故障かなと思う前に→異常が発生したら	. 36 . 36 . 36 . 36 . 10 . 17
USB ケーブルを接続する →インターフェイスケーブルを接続する  ア  異常が発生したら 38 異常な音がする 41 印刷できない 39 印刷に時間がかかる 40 印字品質が悪い→印刷の品質が悪い 〈エラー〉ランプが点灯している 39 〈エラー〉ランプが点滅している 39 両面表示と印刷結果が一致しない 40	拡大連写 カバー A カバー B カバー C カバー D 紙づまり→用紙が詰まったときは 機械使用上の注意 機能設定リスト 強制排出する ゲートウェイアドレスの設定 故障かなと思う前に→異常が発生したら →印刷の品質が悪い	. 36 . 36 . 36 . 10 . 17 . 40
USB ケーブルを接続する →インターフェイスケーブルを接続する  ア  異常が発生したら 38  異常な音がする 41 印刷できない 39 印刷に時間がかかる 40 印字品質が悪い→印刷の品質が悪い 〈エラー〉ランプが点灯している 39 〈エラー〉ランプが点対している 39 〈エラー〉ランプが点滅している 39 画面表示と印刷結果が一致しない 40 結露が生じた場合 12 正しい文字が印字されない	拡大連写 カバー A カバー B カバー C カバー D 紙づまり→用紙が詰まったときは 機械使用上の注意 機能設定リスト 強制排出する ゲートウェイアドレスの設定 故障かなと思う前に→異常が発生したら	. 36 . 36 . 36 . 10 . 17 . 40
USB ケーブルを接続する →インターフェイスケーブルを接続する  ア  異常が発生したら 38  異常な音がする 41  印刷できない 39  印刷に時間がかかる 40  印字品質が悪い→印刷の品質が悪い 〈エラー〉ランプが点灯している 39 〈エラー〉ランプが点がしている 39 〈エラー〉ランプが点滅している 39 「重直表示と印刷結果が一致しない 40 結露が生じた場合 12 正しい文字が印字されない (文字化けが起こる) 40	拡大連写 カバー A カバー B カバー C カバー D 紙づまり→用紙が詰まったときは 機械使用上の注意 機能設定リスト 強制排出する ゲートウェイアドレスの設定 故障かなと思う前に→異常が発生したら →印刷の品質が悪い	. 36 . 36 . 36 . 10 . 17 . 40
USB ケーブルを接続する →インターフェイスケーブルを接続する  ア  異常が発生したら 38 異常な音がする 41 印刷できない 39 印刷に時間がかかる 40 印字品質が悪い→印刷の品質が悪い 〈エラー〉ランプが点灯している 39 〈エラー〉ランプが点滅している 39 〈エラー〉ランプが点滅している 39 画面表示と印刷結果が一致しない 40 結露が生じた場合 12 正しい文字が印字されない (文字化けが起こる) 40 電源が入らない 38	拡大連写 カバー A カバー B カバー C カバー D 紙づまり→用紙が詰まったときは 機械使用上の注意 機能設定リスト 強制排出する ゲートウェイアドレスの設定 故障かなと思う前に→異常が発生したら →印刷の品質が悪い 困ったときには  サ	. 36 . 36 . 36 . 10 . 17 . 40 . 20
USB ケーブルを接続する →インターフェイスケーブルを接続する  ア  異常が発生したら 38  異常な音がする 41  印刷できない 39  印刷に時間がかかる 40  印字品質が悪い→印刷の品質が悪い 〈エラー〉ランプが点灯している 39 〈エラー〉ランプが点滅している 39 「本語を表別している 39 「本語を表別している 39 「本語を表別している 40 「本語を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を	拡大連写 カバー A カバー B カバー C カバー D 紙づまり→用紙が詰まったときは 機械使用上の注意 機能設定リスト 強制排出する ゲートウェイアドレスの設定 故障かなと思う前に→異常が発生したら →印刷の品質が悪い 困ったときには サ サブネットマスクの設定	. 36 . 36 . 36 . 10 . 17 . 40 . 20
USB ケーブルを接続する →インターフェイスケーブルを接続する  ア  異常が発生したら 38  異常が発生したら 38  異常な音がする 41 印刷できない 39 印刷に時間がかかる 40 印字品質が悪い→印刷の品質が悪い 〈エラー〉ランプが点灯している 39 〈エラー〉ランプが点域している 39 画面表示と印刷結果が一致しない 40 結露が生じた場合 12 正しい文字が印字されない (文字化けが起こる) 40 電源が入らない 38 封筒にしわがつく 41 文書の上部が欠ける / 縮小されて印字	拡大連写 カバー A カバー B カバー C カバー D 紙づまり→用紙が詰まったときは 機械使用上の注意 機能設定リスト 強制排出する ゲートウェイアドレスの設定 故障かなと思う前に→異常が発生したら →印刷の品質が悪い 困ったときには サブネットマスクの設定 サンプルプリント	. 36 . 36 . 36 . 10 . 17 . 40 . 20
USB ケーブルを接続する →インターフェイスケーブルを接続する  ア  異常が発生したら 38  異常が発生したら 38  異常な音がする 41 印刷できない 39 印刷に時間がかかる 40 印字品質が悪い→印刷の品質が悪い 〈エラー〉ランプが点灯している 39 〈エラー〉ランプが点滅している 39 画面表示と印刷結果が一致しない 40 結露が生じた場合 12 正しい文字が印字されない (文字化けが起こる) 40 電源が入らない 38 封筒にしわがつく 41 文書の上部が欠ける / 縮小されて印字 される 40	拡大連写 カバー A カバー B カバー C カバー D 紙づまり→用紙が詰まったときは 機械使用上の注意 機能設定リスト 強制排出する ゲートウェイアドレスの設定 故障かなと思う前に→異常が発生したら →印刷の品質が悪い 困ったときには サブネットマスクの設定 サンプルプリント 小冊子作成	. 36 . 36 . 36 . 10 . 17 . 40 . 20
USB ケーブルを接続する →インターフェイスケーブルを接続する  ア  異常が発生したら 38 異常が発生したら 39 印刷できない 39 印刷に時間がかかる 40 印字品質が悪い→印刷の品質が悪い 〈エラー〉ランプが点灯している 39 〈エラー〉ランプが点滅している 39 「重面表示と印刷結果が一致しない 40 結露が生じた場合 12 正しい文字が印字されない (文字化けが起こる) 40 電源が入らない 38 封筒にしわがつく 40 電源が入らない 38 対筒にしわがつく 41 文書の上部が欠ける / 縮小されて印字 される 40 〈プリント可〉ランプが点灯、点滅した	拡大連写 カバー A カバー B カバー C カバー D 紙づまり→用紙が詰まったときは 機械使用上の注意 機能設定リスト 強制排出する ゲートウェイアドレスの設定 故障かなと思う前に→異常が発生したら →印刷の品質が悪い 困ったときには サブネットマスクの設定 サンプルプリント 小冊子作成 消耗品	. 36 . 36 . 36 . 10 . 17 . 40 . 20 . 36
USB ケーブルを接続する →インターフェイスケーブルを接続する  ア  異常が発生したら 38  異常が発生したら 39  印刷できない 39  印刷に時間がかかる 40  印字品質が悪い→印刷の品質が悪い 〈エラー〉ランプが点灯している 39 〈エラー〉ランプが点滅している 39 〈エラー〉ランプが点滅している 12 正しい文字が印字されない 〈文字化けが起こる〉 40 電源が入らない 38 封筒にしわがつく 40 電源が入らない 38 対応しわがつく 40 で表別が入らない 40 で表別が入りる 40 で表別が入りる 40 で表別が点別、点滅した 40	拡大連写 カバー A カバー B カバー C カバー D 紙づまり→用紙が詰まったときは 機械設定リスト 強制排出する ゲートウェイアドレスの設定 故障かなと思う前に→異常が発生したら →印刷の品質が悪い 困ったときには サブネットマスクの設定 サンプルルーチャンプリント 小冊子作成 消耗品 消耗品の交換手順	. 36 . 36 . 36 . 10 . 17 . 40 . 20 36
USB ケーブルを接続する <b>ア</b> 異常が発生したら 38  異常が発生したら 38  異常できない 39 印刷に時間がかかる 40 印字品質が悪い 39 のお話質が悪い 39 (エラー) ランプが点灯している 39 (エラー) ランプが点域している 39 画面表示とりによりでいる 39 画面表示とじた場合 12 正しい文字が印字されない (文字化けが起こる) 40 結露が生じた場合 12 正しい文字が起こる 40 電源が入らない 38 封筒にしわがつく 40 電源が入りる 41 文書の上部が欠ける /縮小されて印字される 40 〈プリント可〉ランプが点域、点灯しない 30	拡大連写 カバー A カバー B カバー C カバー D 紙が詰まったときは 機械設定リスト 強制非出する ゲートウェイアドレスの設定 故障かなと思う前に→異常が発生したら →印刷の品質が悪い 困ったときには サ サブネットマスクの設定 サンプナルー・ ササンプネットで 小冊・ が開発して、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 36 . 36 . 36 . 10 . 17 . 40 . 20 36 5 5 5
USB ケーブルを接続する <b>ア</b> 異常が発生したら 38  異常が発生したら 38  異常が発生したら 39 印刷に時間がかかる 40 印字品質が悪い→印刷の品質が悪い 〈エラー〉ランプが点対している 39 〈エラー〉ランプが点対している 39 画露が生じた場合 12 正しい文字化けが起こる) 40 結露が入らない 40 に変が入らない 38 封筒にしわがつく 41 文書の上部が欠ける / 縮小されて印字 される 40 〈プリント可〉ランプが点滅、点灯しない 39  「まま 40 〈プリント可〉ランプが点滅、点灯しない 39	拡大連写 カバー A カバー B カバー C カバー D 紙でである。 機能設定はする。 機能設定はする。 がである。 がでする。 がいでする。 はいです	. 36 . 36 . 36 . 17 . 40 . 20 . 36 5 5 5 5 5 5 11
USB ケーブルを接続する <b>ア</b> 異常が発生したら 38  異常が発生したら 38  異常が発生がある 41 印刷にいる 39 印刷に時間がかかる 40 印字品質が悪い→印刷の品質が悪い 〈エラー〉ランプが点域している 39 〈エラー〉ランプが点域している 39 画面表示とじた場合 12 正しい文字が起こる 12 正しい文字が起こる 40 電源が入らない 40 電源が入らない 38 封筒にしわがつく 41 文書の上部が欠ける /縮小されて印字 される 40 〈プリント可〉ランプが点域した まま 40 〈プリント可〉ランプが点域、点灯しない 39 用紙が送られない (紙づまりが起こる /	拡大連写 カバー A カバー B カバー C カバー D 紙でである。 機能設定する。 機能設定する。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がでする。 がでする。 がでする。 がでする。 がでする。 がでする。 がでする。 がでする。 がでする。 がでする。 がでする。 がでする。 がでする。 がでする。 がでする。 がい。 がいる。 がい。 がいる。 は、 がい。 は、 がいる。 は、 がいる。 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、	. 36 . 36 . 10 . 17 . 40 . 20 36 5 5 5 5 5
USB ケーブルを接続する <b>ア</b> 異常が発生したら 38  異常が発生したら 38  異常が発生がある 41 印印できない 39 印刷に時がある 40 印字・ランプが点がしている 39 〈エラー〉ランプが点滅している 39 「本のではない」 39 「本のではない」 40 「カースをはない」 40 「カースをはないるはない」 40 「カースをはない」 40 「カースをはないい」 40 「カースをはないい」 40 「カースをはないい」 40 「カースをはないい」 40 「カースをはないい」 40 「カースをはないい) 40 「カースをはないい) 40 「カースをはないいい) 40 「カースをはないいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい	拡大連写 カバー A カバー B カバー C カバー D 紙械使用との 機能設定はまったときは 機能設定はする が路である。 が路である。 が路では 一下がない。 一下がない。 一下がない。 一下がない。 一下がない。 一下がいる。 一下がいる。 一下がいる。 一下がいる。 一下がいる。 一下がいる。 一下がいる。 一下がい。 一下がいる。 一でがいる。 一がいる。	. 36 . 36 . 10 . 17 . 40 20 5 5 5 5
USB ケーブルを接続する <b>ア</b> 異常が発生したら 38  異常が発生したら 38  異常が発生がある 41 印刷にいる 39 印刷に時間がかかる 40 印字品質が悪い→印刷の品質が悪い 〈エラー〉ランプが点域している 39 〈エラー〉ランプが点域している 39 画面表示とじた場合 12 正しい文字が起こる 12 正しい文字が起こる 40 電源が入らない 40 電源が入らない 38 封筒にしわがつく 41 文書の上部が欠ける /縮小されて印字 される 40 〈プリント可〉ランプが点域した まま 40 〈プリント可〉ランプが点域、点灯しない 39 用紙が送られない (紙づまりが起こる /	拡大連写 カバー A カバー B カバー C カバー D 紙でである。 機能設定する。 機能設定する。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がである。 がでする。 がでする。 がでする。 がでする。 がでする。 がでする。 がでする。 がでする。 がでする。 がでする。 がでする。 がでする。 がでする。 がでする。 がでする。 がい。 がいる。 がい。 がいる。 は、 がい。 は、 がいる。 は、 がいる。 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、	. 36 . 36 . 10 . 17 . 40 20 5 5 5 5

スリープモード	ポート名 18 EtherTalk 18 IPP 18 LPD 18 NetWare 18 Port9100 18 SMB 18 USB 18 パラレル 18
増設メモリー51 増設メモリーを取り付ける13	**************************************
<b>9</b>	まとめて 1 枚5 マニュアル体系4 メッセージ(操作パネル)
長尺サイズ 5	→エラーメッセージ(操作パネル)
低電力モード 24	〈メニュー〉ボタン
電源およびアース接続時の注意9	1
電源コードを接続する15	ヤ
電源を入れる 23	ユーザー定義用紙のサイズを設定する
電源を切る 24	(操作パネル)29
特殊紙	用紙
トラブル対処→異常が発生したら	
→印刷の品質が悪い	使用できる用紙
動作環境→OSと使用できる環境	展用できる用紙
ドラム / トナーカートリッジ 52	用紙の種類を設定する(操作パネル)30
ドラム / トナーカートリッジを	
取り付ける14	用紙をセットする
40 10 0 0	A4 サイズよりも大きい用紙をセット
ナ	する 28 封筒をセットする 29
中華横訳 ハードニックカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	到 同をセット する
内蔵増設ハードディスク 51	円紙トレ1 に用紙をセット 9 る 10, 28
ネットワークケーブルを接続する	ラ
→インターフェイスケーブルを接続する	
Л	リアトレイ 51
	<b>両面印刷 5</b>
ハードディスク→内蔵増設ハードディスク	レポート / リストを印刷する17
〈排出 / セット〉ボタン	
バージョンアップ	
ファームウエア52	
プリンタードライバー52	
パラレル 18	
パラレルインターフェイスケーブル 51	
パラレルケーブルを接続する	
→インターフェイスケーブルを接続する	
標準紙 26	
封筒をセットする29	
フォーム 5	
プリンタードライバー	
アンインストール 22	
インストール	
オンラインヘルプを表示する 23	
最新のプリンタードライバーの入手 52	
[プリンタ] 構成タブ 22	
〈プリント中止〉ボタン24	
プロトコル	
AppleTalk	
IPX/SPX	
NetBEUI	
TCP/IP	
1 O1 / 11	

## 商品のお問い合わせ先について

● この商品の保守、操作、修理のお問い合わせ、消耗品のご購入について、 および本機を廃却する場合は、

商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先カードの裏面に記載のあるテレフォンセンター、 または商品センターにお問い合わせください。

THE DOCUMENT FUJI XI		X
	保守・操作の問い合え 消耗品のご用命は、 裏面の電話番号へご追	
A-24017	●裏面の記入がない場合の連絡先 富士ゼロックスプリンティン ブリンターサポートデスク TEL: 0120-66-2209 受付時間 9:00~12:00、13:00~1	グシステムズ株式会社

THE DOCUMENT COMPANY FUJI XEROX	X
●保守・操作の問い合わせ( テレフォンセンター ) TEL.	
FAX.	
●用紙・消耗品のご用命 (商品センター) TEL.	
●お手数ですが電話口の係員に下記の番号をお伝えください。 機種	
機 種 機械 No.	

表面

裏面

お問い合わせ先が不明の場合は、富士ゼロックスプリンティングシステムズプリンターサポートデスクにお問い合わせください。(各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウエアメーカーの問い合わせ窓口にお問い合わせください。)

フリーダイヤル フジゼロックス

0120-66-2209 FAX: 03-3342-1552

フリーダイヤル受付時間:土曜、日曜、祝日を除く9時~12時、13時~17時30分、東京でお受けします。 ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご使用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。 表記の窓口は日本国内のお客様に限らせていただきます。

弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械番号を確認させていただきます。 保守サポートの問い合わせ先カードの裏面の「機種」「機械No.」、もしくは商品の背面または側面 の銀色のシールに記載されている「商品名」「商品コード」「SER#」を事前にご確認ください。

#### DocuPrint 340A セットアップ&クイックリファレンスガイド

著作者 — 富士ゼロックス株式会社 発行者 — 富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社 発行年月-2004年7月第1版

(帳票 No: DE3290J1-1) Printed in China

●富士ゼロックス、および富士ゼロックスプリンティングシステムズに対するご意見、ご相談などは、お客様相談センターにご連絡ください。

フリーダイヤル受付時間: 土曜、日曜、祝日を除く9時~12時、13時~17時、東京で **0120-27-4100** お受けします。ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご利用 になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。

インターネットホームページで富士ゼロックスプリンティングシステムズの商品全般に関する情報、最新ソフト ウェア等を提供しています。

http://www.fxpsc.co.jp

この取扱説明書は、リサイクルに配慮して製本されています。不要となった際には回収、リサイクルに出しましょう。

この説明書の本文は再生紙を使用しております。

2004年7月 1版 部番: 080P 09096 帳票番号: DE3290J1-1